

# Material suport pentru stagii de practică în domeniul dezvoltării software pentru automatizări

# Inițiere în programarea automatelor SIMATIC S7-1200 cu Portalul TIA V10 Volum I



# **CUPRINS**

#### PAGINA

1.	Introducere	3
2.	Observații privind programarea automatelor SIMATIC S7-1200 2.1 Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 2.2 Mediul de programare STEP 7 Basic V10.5 (Portalul TIA V10.5)	4 4 5
3.	Instalarea mediului de programare STEP 7 Basic V10.5	5
4.	Conectarea la CPU prin conexiune TCP/IP și revenirea la setările inițiale de fabrică	6
5.	<ul> <li>Prezentarea automatelor programabile şi a utilizării lor</li> <li>5.1 Termenul de automat programabil sau PLC</li> <li>5.2 Modul în care automatul programabil asigură comanda procesului</li> <li>5.3 Modul în care automatul programabil obține informațiile despre starea</li> </ul>	<b>12</b> 12 13
	procesului 5.4 Diferența între contacte normal închise și contacte normal deschise 5.5 Modul de adresare a semnalelor individuale de intrare/ieșire de către automatul programabil SIMATIC S7-1200	13 14 15
	<ul> <li>5.6 Modul de procesare a programului în automatul programabil</li> <li>5.7 Modul de prezentare a operațiilor logice în programul automatului</li> </ul>	17 19
	<ul> <li>5.7.1 Operația ȘI (AND)</li> <li>5.7.2 Operația SAU (OR)</li> <li>5.7.3 Negatia</li> </ul>	19 21
	5.8 Modul de generare a programului automatului. Modul în care programu ajunge în memoria automatului	22 11 24
6.	Configurarea și utilizarea automatului programabil SIMATIC S7-1200	25
7.	Exemplu: Comanda unei prese	29
8.	Programarea funcționării presei la automatul SIMATIC S7-1200 8.1. Prezentare tip PORTAL 8.2. Prezentare tip PROIECT	<b>31</b> 31 32
9.	Bibliografie	63



#### 1. Introducere

Următoarele simboluri vă vor ghida prin acest manual:



#### Obiectivul manualului de instruire:

Acest manual, prezintă o introducere în programarea automatelor programabile (PLC) SIMATIC S7-1200, folosind mediul de programare TIA Portal. Manualul oferă cunoștințele de bază necesare programării, prezentând paşii care trebuie parcurşi, utilizând un exemplu detaliat. Paşii de parcurs sunt următorii:

- Instalarea software-ului și setarea interfaței de programare
- · Explicație: Ce este un automat programabil și cum funcționează
- Structura și funcționarea automatului programabil SIMATIC S7-1200
- · Generarea, încărcarea și testarea unui program de test

Pentru a putea folosi acest manula este necesară cunoașterea sistemului de operare Windows.

#### Hardware şi software necesare:

**1.** Calculator PC Pentium 4; 1.7 GHz; 1(XP) sau 2 (Vista) GB RAM, zonă liberă pe discul de stocare de cca. 2 GB; Sistemul de operare Windows XP (Home SP3, Professional SP3) sau Windows Vista (Home Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1)

2. Software STEP7 Basic V10.5 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal V10.5)3. Conexiune Ethernet între calculatorul PC şi CPU 1214C



**4.** Automat programabil SIMATIC S7-1200, de exemplu CPU 1214C. Intrările trebuie să fie accesibile la un panou.



# 2. Observații privind programarea automatelor SIMATIC S7-1200

# 2.1 Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200



Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 este un sistem mini-controler modular din gama de performanțe scăzute.

Familia S7-1200 cuprinde o gamă largă de module pentru adaptarea optimă la necesitățile de automatizare.

Controlerul S7 constă dintr-o unitate centrală de procesare CPU care este echipat cu intrări și ieșiri pentru semnale digitale și analogice.

In cazul în care intrările și ieșirile integrate în CPU nu sunt suficiente pentru aplicația dorită, pot fi instalate modulele de intrare și de ieșire (module IO) suplimentare.

Dacă este necesar, se adaugă procesoare de comunicare pentru RS232 sau RS485. O interfață TCP / IP integrată este obligatorie pentru toate unitațile centrale de procesare CPU.

Automatul programabil (PLC) monitorizează și controlează un utilaj sau un proces cu ajutorul programului S7, care asigură interogarea modulelor IO prin intermediul adreselor de intrare (%I) și comanda procesului prin intermediul adreselor de ieșire (%Q).

Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 este programat cu software-ul STEP 7 Basic V10.5.



## 2.2 Mediul de programare STEP 7 Basic V10.5 (Portalul TIA V10.5)

1

Software-ul STEP 7 Basic V10.5 este mediul de programare pentru sistemul de automatizare - SIMATIC S7-1200

STEP 7 Basic V10.5, permite utilizarea următoarelor funcții pentru a automatiza o instalație:

- Configurarea și parametrizarea hardware
- Definirea comunicației
- Programarea
- Testarea, punerea în funcțiune și service-ul cu funcțiile de operare / diagnosticare
- Elaborarea documentației
- Generarea ecranelor de afişare pentru panourile de operare de bază SIMATIC

Toate funcțiile sunt sprijinite de meniuri help on-line detaliate.

### 3. Instalarea mediului de programare STEP 7 Basic V10.5



Mediul de dezvoltare STEP 7 Basic V10.5 este livrat pe un DVD.

Pentru a instala mediul de dezvoltare STEP 7 Basic V10.5, se efectuează următoarele operații:

1. Se introduce DVD-ul de STEP 7 Basic V10.5 în unitatea DVD.

2. Programul de instalare se lansează automat. Dacă nu, se pornește prin dublu click pe fișierul '→ **START.exe**'.

Programul de configurare ghidează operatorul pe parcursul întregelui proces de instalare a mediul de dezvoltare STEP 7 Basic V10.5.

Pentru a utiliza mediul de dezvoltare STEP 7 Basic V10.5, nu este nevoie de nici o cheie de licență sau dongle de validare ataşat la calculator.



# 4. Conectarea la CPU prin conexiune TCP/IP și revenirea la setările inițiale de fabrică



Pentru a programa automatul programabil SIMATIC S7-1200 de la PC, PG (echipament de programare SIEMENS) sau un laptop, este nevoie de o conexiune TCP / IP între cele două echipamente.

Pentru a comunica unul cu altul, este nevoie , de asemenea, ca adresele calculatorului şi automatului programabil SIMATIC S7-1200 să corespundă.

Setarea adresei IP a calculatorului se realizează astfel:

- Din meniul 'System control', se apelează 'Network connections'. Apoi, se selectează 'Properties' ale conexiunii LAN (→ Start → Settings → System control → Network connections→ Local Area Connection → Properties)
- 2. Se selecteaza '**Properties**' din cadrul '**Internet Protocol (TCP/IP)**' (→ Internet Protocol (TCP/IP) → Properties)
- 3. Acum se poate seta **'IP address'** şi **'Subnet screen form'**, iar apoi se pot confirma cu **'OK'** (→ Use the following IP address → IP address: 192.168.0.99 → Subnet screen form 255.255.255.0 → OK → Close)













# 1 Observații cu privire la comunicația pe rețeaua Ethernet:

#### Adresa MAC:

Adresa MAC conține o parte fixă și o parte variabilă. Partea fixă ("Basic MAC Address") identifică producătorul (Siemens, 3COM, ...). Partea variabilă a adresei MAC diferențiază diferitele posturi Ethernet și trebui să fie unică ( la nivel mondial) pentru fiecare echipament. Fiecare modul are imprimată o adresa MAC specificată de producător.

### Gama de valori pentru adresa IP:

Adresa IP constă din 4 numere zecimale din intervalul de valori 0 la 255, separate între ele prin puncte. De exemplu, 141.80.0.16

#### Gama de valori pentru masca de subrețea:

Acestă mască este utilizată pentru a recunoaște dacă un post sau adresă IP aparține subrețelei locale, sau pot fi accesată numai prin intermediul unui router.

Masca de subrețea este format din patru numere zecimale din gama 0 la 255, separate între ele prin puncte. De exemplu, 255.255.0.0

În reprezentarea binară, cele 4 numere zecimale ale măştii de subrețea trebuie să conțină, începând din stânga o serie continuă de valori "1", iar începând din dreapta o serie continuă de valori "0".

Valorile "1", specifică zona adresei IP pentru numărul de rețea. Valorile "0", specifică zona a adresei IP pentru adresa de post din subrețea.

Examplu:

Valori corecte:

#### Gama de valori pentru adresa de gateway (Router):

Adresa constă din 4 numere zecimale din intervalul de valori 0 la 255, separate între ele prin puncte. De exemplu, 141.80.0.1.

**Relația dintre adresa IP, adresa router și masca de subrețea:** Adresa IP și adresa gateway trebuie să difere doar în pozițiile ce se află în dreptul valorilor "0" din masca de subrețea.

Exemplu:

S-au selectat următoarele adrese : pentru masca de subrețea 255.255.255.0, pentru adresa IP 141.30.0.5 și adresa router 141.30.128.1.

Adresa IP și adresa de gateway trebuie să aibă o valoare diferită numai în cel de al 4-lea număr zecimal. Dar, în exemplul nostru, cele două adrese deferă și în cel de al 3-lea număr zecimal.



Asta înseamnă că, în exemplul nostru trebuie să facem una din următoarele schimbări:

- Masca de subrețea să devină : 255.255.0.0 sau
- Adresa IP să fie: 141.30.128.5 sau
- Adresa gateway să fie: 141.30.0.1



Adresa IP a automatrului programabil SIMATIC S7-1200 se setează astfel:

4. Se selectează 'Totally Integrated Automation Portal' prin doublu click ( $\rightarrow$  Totally Integrated Automation Portal V10)



5. Apoi se selectează '**Project View'** din partea stânga jos a ecranului. ( $\rightarrow$  Project view)





- **O**
- 6. Apoi, în meniul de navigație tip proiect, selectăm în 'Online accesses', placa de rețea care a fost deja instalată în prealabil. Dacă aici se face clic pe 'Update accessible stations', va fi prezentată adresa MAC a automatului programabil SIMATIC S7-1200 conectat la calculator. Se selectează 'Online & Diagnosis'. (→ Online accesses → ... Network Connection → Update accessible stations → MAC= ..... → Online & Diagnosis)

Sie	mens						_		_					_ 🗆 X
Pr	oject Edit View Insert Onli	ne	Options	Tools	Window	Help						Totally Inte	arated Automatic	n
	🛉 🔁 🔚 Save project 🔳 🐰 🎚		×	- B- I.		🖉 Go online	🔊 Go	offline	₩? 🖪			rotany inte	POR	TAL
	Project tree		•											•
	Devices													
	Nº O O		-											Ta
			<u></u>											sks
	- 🖸 outine errore		_											
-	<ul> <li>Unine access</li> <li>Inital(P) RPO/100 VE Natwork</li> </ul>	Con												
tar	Undate accessible devic	ac con	i wa											ibr
	MAC=00-1 C-06-00-6D-42	<u> </u>												arie
	Intel(R) PRO/Wireless 2915A		Open											N IS
	VMware Virtual Ethernet Ad	Х	Cut		Ctrl+X	-								
	🕨 🕨 VMware Virtual Ethernet Ad	1	Сору		Ctrl+C									
	▶ 🤖 Sony Ericsson Device 046 U	Ē	Paste		Ctrl+V									
	🕨 🛄 Microsoft TV/Video Connecti	×	Delete		Del									1
	🕨 ি SIMATIC Card Reader		Rename		F2									
			Go to devic	e										
			Gotolibran	/										
		at	Go online			000100								
	4	3	Go offline			1110014								
	- Details view	<b>Q</b>	Online & dia	agnostic	s Ctrl+D	ioan tior								
	Details view	612	Compare of	ffline/onl	ine	14								
	Marra	-	Showusan	a										
	Name	1	Cross-refere	ences										
			Print		Ctel. D									
			Print previe		CUIT									1
			ninepictic			hard								1
		9	Properties	. /	\lt+Enter	00								1000
														_
			1.01											
											0001/0	$\sim$		
										Q P	roperties	i 📋 Info	<b>Q</b> Diagnostics	
	Portal view 🔛 Over	view	/								🚺 Scanr	ning for device	s completed for int	



**Notă:** Dacă pentru unitatea centrală CPU a automatului programabil conectată la calculator, s-a setat în prealabil o adresă IP, în loc de adresa MAC va apare această adresă.



- ø
- 7. In submeniul 'Functions' se va putea selecta 'Assign IP address'. Aici se va introduce la 'IP address' adresa IP a automatului iar la 'Subnet screen form' masca de subrețea. După click pe 'Assign IP address', acestă nouă adresă va fi atribuită automatului programabil SIMATIC S7-1200 (→ Functions → Assign IP address → IP address: 192.168.0.1 → Subnet screen form: 255.255.255.0 → Assign IP address)

Siemens		_ ¤ ×
Project Edit View Insert Online Optio	ons Tools Window Help	Totally Integrated Automation
📑 🔁 🔚 Save project 昌 🐰 🗎 🗎 🗙	🖬 🖥 🛄 🖬 🚿 Go online 🚀	Go offline 🔐 🌆 🕅 🕅 PORTAL
Project tree	s > Intel(R) PRO/100 VE Netwo	ork Connection 🕨 MAC=00-1C-06-00-6D-42 🛛 🏭 💻 🖬 🔲 🗙 属
Devices		0
Contine access Contine access Contine access Contine access Contine accessible devices Contine accessible devices Contine accessible devices Contine accessible devices Contine accessible devices	General ▼ Functions Assign IP address	MAC address: 00 -1C - 06 - 00 - 6D - 42 IP address: 192 . 168 . 0 . 1 Subnet screen mask: 255 . 255 . 0
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Net		Use router: 0 . 0 . 0 . 0
VMware Virtual Ethernet Adapter f		Assign IP address
Microsoft Frivideo confiection		Assign an IP address to the modu Assigns the IP configuration to the module.
<ul> <li>✓ III →</li> <li>✓ Details view</li> </ul>		
Name		
	MAC=00-1C-06-00-6D-42	Properties 71 Info      Diagnostics
✓ Portal view	🖳 Online & dia	Scanning for devices completed for int



**P** 

In submeniul 'Functions', se selectează 'Reset to factory settings'. Se mențin setările de până acum prin selectarea 'Keep IP address' şi se apasă pe 'Reset'. (→ Functions → Reset to factory settings → Retain IP address → Reset)

Siemens _ 🗆 🗙								
Project Edit View Insert Online Option	ns Tools Window Help	Totally Integrated Automation						
📑 🏂 🔚 Save project 🔳 🐰 🗎 🗎 🗙	🚡 🖥 🖳 🗛 🚿 Go online	🖉 Go offline 📲 🖪 🕅 🛃 🗧 🔭 PORTA	L					
Project tree	ass ► Intel(R) PRO/100 VI	Network Connection 🔸 IP=192.168.0.1 CPU common 🔛 📋 💻 🗖 🗖 💆	<					
Project tree  Project tree  Devices  Online access  Online access  Online accessible devices  Online & diagnostics  Online & diagnos	Diagnostics     General     Diagnostics status     Standard diagnostics     Cycle time     Memory     Diagnostics buffer     Functions     Set time of day     Assign IP address     Reset to factory settings	Network Connection > IP=192.168.0.1 CPUcommon       IIP address:       IIP address:       IIP address:       IIP address:       IIP address:       IIP address:       IIP address       IIP	✓ Online tools					
		• III	•					
	IP=192.168.0.1 CPU commo	n 🔯 Properties 🚺 Info 🗓 Diagnostics 🔺						
Portal view     Overview	🖁 Online & dia	1 Scanning for devices completed for int						

 Se confirma solicitarea de reset dacă se vrea revenirea la setările din fabrică cu butonul 'OK' (→ OK)





# 5. Prezentarea automatelor programabile și a utilizării lor

### 5.1 Termenul de automat programabil sau PLC

1

PLC este abrevierea pentru Programmable Logic Controller cunoscut în literatură ca automat programabil . Acesta aste un dispozitiv care comandă un proces (de exemplu: o presă de tiparit ziare, o instalație pentru umplerea cu ciment a sacilor, o presă pentru injecția formelor de plastic, etc ...). Acest lucru se realizează în conformitate cu instrucțiunile unui program care se află în memoria dispozitivului.





## 5.2 Modul în care automatul programabil asigură comanda procesului

1

Automatul programabil (PLC) comandă procesul astfel: prin conexiunile automatului programabil (PLC) numite ieșiri, dispozitivele de acționare ale procesului sunt conectate la o tensiune de comandă de 24V, de exemplu. Acest lucru permite pornirea și de oprire motoarelor, deschiderea și închiderea vanelor, aprinderea și stingerea lămpilor de semnalizare.



# 5.3 Modul în care automatul programabil obține informațiile despre starea procesului

Automatul programabil (PLC) primește informații despre proces de la așa-numiții transmițători de semnal care sunt conectați la intrările automatului. Acești transmițători de semnal pot fi, de exemplu, senzorii care recunosc dacă o piesă de lucru este într-o anumită poziție, sau ele pot fi simple întrerupătoare sau butoane care pot fi doar deschise sau închise. Acestea din urmă pot fi de două categorii: comutatoare cu contacte normal închise, care în stare neacționată sunt în poziția închis și comutatoare cu contacte normal deschise, care în stare neacționată sunt în poziția deschis.



i



### 5.4 Diferența între contacte normal închise și contacte normal deschise

În ceea ce privește transmițători de semnal ele pot fi de două categorii: cu contacte normal închise (nî) și cu contacte normal deschise (nd).

Comutatorul de mai jos este cu contact normal deschis, adică, acesta este închis în momentul în care a fost acționat.



Comutatorul de mai jos este cu contact normal închis, adică, acesta este închis când nu a fost acționat.





i



# 5.5 Modul de adresare a semnalelor individuale de intrare/ieşire de către automatul programabil SIMATIC S7-1200

Desemnarea unei anumite intrări sau ieșiri în program se numește adresare.

Intrările și ieșirile automatului programabil (PLC) sunt de obicei combinate în grupuri de câte 8 intrari digitale sau ieșiri digitale . Aceast grup de 8 semnale digitale se numește un octet. Fiecărui grup de 8 semnale digitale se asociază un număr, așa-numita adresa de octet.

Pentru a adresa o singură intrare sau ieșire dintr-un octet, fiecare octet este desfăcut pe biți. Aceștia sunt numerotați de la bitul 0 la bitul 7. Asfel se ajunge la adresa de bit.

Automatul programabil (PLC) prezentat mai jos are octeții de intrare 0 și 1, precum și de octeții de ieșire 0 și 1.



Pentru a adresa a cincea intrare digitală, de exemplu, vom specifica următoarea adresă:

**%**I indică tipul adresei ca fiind intrare, **0** este adresa de octet iar **4** este adresa de bit. Adresa de octet și adresa de bit sunt întotdeauna separate de un punct.



i

Notă: Pentru adresa de bit, 4 reprezintă a cincea intrare, pentru că numărarea începe cu 0.



Pentru a adresa a zecea ieșire digitală , de exemplu, vom specifica următoarea adresă:

# %Q 1.1

%Q indică tipul adresei ca fiind ieșere, 1 este adresa de octet iar următorul 1 este adresa de bit.

Adresa de octet și adresa de bit sunt întotdeauna separate de un punct.



**Notă:** Pentru adresa de bit, 1 reprezintă a zecea ieşire, fiind a doua ieşire din octetul al doilea, pentru că atât numărarea biților cât și al octeților începe cu 0.



### 5.6 Modul de procesare a programului în automatul programabil



Programul este procesat în automatul programabil (PLC) în mod ciclic, respectând următoarea succesiune:

- 1. În primul rând, starea imaginii de proces a ieşirilor (**PIQ**) este transferată la ieşirile efective ale automatului, acestea fiind comutate în poziția închis sau deschis.
- Apoi procesorul-care este practic creierul automatului programabil (PLC)-verifică dacă intrările individuale sunt sau nu sub tensiune. Această starea a intrărilor este stocată în imaginea de proces a intrărilor (PII). Pentru intrările care sunt sub tensiune, sunt stocate valori binare de 1 sau "High", iar pentru cele care nu sunt sub tensiune, sunt stocate valori binare de 0 sau "Low".
- 3. Acest procesor procesează apoi programul stocat în memoria program. Programul constă dintr-o listă de operațiuni logice şi instrucțiuni care sunt procesate secvențial (una după alta). Pentru informațiile de intrare necesare, procesorul accesează PII care a fost împrospătată în prealabil cu starea intrărilor, iar rezultatul operațiilor logice (RLO) este scrisă într-o imagine proces a ieşirilor (PIQ). Dacă este necesar, procesorul accesează, de asemenea, alte zone de memorie în timpul procesării programului; de exemplu, pentru datele locale de sub-programe, blocuri de date şi flaguri.
- 4. Apoi sunt efectuate sarcinile interne ale sistemului de operare, cum ar fi auto-testele şi comunicațiele. După aceasta procesorul se întoarce la execuția punctului 1.



- 1. Transferă starea din PIQ la ieșiri.
- **2**. Stochează starea intrărilor în PII.



**4**. Efectuare de sarcini interne ale sistemului de operare (communicatie, auto-test, etc...)



**Notă:** Timpul necesar procesorului pentru a parcurge această secvență se numește timp de ciclu. Durata timpului de ciclu depinde de numărul și tipul de instrucțiuni ce se execută și de viteza de procesare a procesorului.



### 5.7 Modul de prezentare a operațiilor logice în programul automatului

Operațiile logice sunt utilizate pentru a stabili condițiile pentru comutarea unei ieșiri. În programul automatului (PLC), acestea pot fi programate în limbajele de programare Ladder Diagram **(LAD)** sau Function Block Diagram **(FBD)**. Pentru ilustrare vom folosi limbajul FBD.

Există un număr mare de operații logice care pot fi utilizate în programe PLC.

Operațiile logice cele mai frecvent utilizate sunt **ŞI (AND)**, **SAU (OR)** și **NEGAREA** unei intrări. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos, folosind exemple.

**Notă:** Informații despre operații logice suplimentare pot fi obținute rapid În cu ajutorul meniului online help.

#### 5.7.1 Operația ȘI (AND)



i

#### Exemplu de operație ŞI (AND):

O lampă de semnalizare P1 se aprinde atunci când două întrerupătoare normal deschise S1 şi S2 sunt acționate simultan.



#### Explicație:

Indicatorul luminos se aprinde numai atunci când ambele întrerupătoare sunt acționate. Adică, dacă S1 **ŞI** S2 sunt acționate, lampa P1 este aprinsă.





#### Cablarea automatului programabil (PLC):

Pentru a aplica această logică a unui program PLC, ambele întrerupătoare trebuie să fie conectate la intrările automatului programabil (PLC). În exempul nostru, S1 este conectată la intrare I 0.0 și S2 la intrare I 0.1.

În plus, lampa de semnalizare P1 trebuie să fie conectată la o ieșire, de exemplu la Q 0.0.



#### Operația logica ȘI (AND) in limbaj FBD:

În blocul de funcții cu diagramă FBD, operația ȘI (AND) este programată folosind un simbol grafic, și arată ca mai jos:





#### 5.7.2 Operația SAU (OR)



#### Exemplu de operație SAU (OR):

O lampă de semnalizare P1 se aprinde atunci când unul sau ambele întrerupătoare normal deschise S1 şi S2 sunt acționate.

#### Schemă:



#### Explicație:

Indicatorul luminos se aprinde numai atunci când unul sau ambele întrerupătoare sunt acționate.

Adică, dacă S1 SAU S2 este acționat, lampa P1 este aprinsă.

#### Cablarea automatului programabil (PLC):

Pentru a aplica această logică a unui program PLC, ambele întrerupătoare trebuie să fie conectate la intrările automatului programabil (PLC). În exempul nostru, S1 este conectată la intrare I 0.0 și S2 la intrare I 0.1.

În plus, lampa de semnalizare P1 trebuie să fie conectată la o ieşire, de exemplu la Q 0.0.





#### Operația logica SAU (OR) in limbaj FBD:

În planul de funcții FBD, operația SAU (OR) este programată folosind un simbol grafic, și arată ca mai jos:



#### 5.7.3 Negația

i

i

În operațiile logice, este adesea necesar să se afle dacă un contact normal deschis nu a fost acționat sau dacă un contact normal închis fost acționat și ca urmare nu se aplică tensiunea pe intrarea corespunzătoare.

Acest lucru se întâmplă atunci când vom programa o **NEGAȚIE** pe o intrare a operatorilor ŞI sau SAU.



In the function block diagram FBD, the negation of an input at an AND operation is programmed with the following graphic representation: În blocul de funcții cu diagramă FBD, negația unei intrări ale operatorului ŞI (AND) este programată folosind simbolul graphic de mai jos:



Adică, tensiunea este aplicată pe ieșirea %Q 0.0 numai când %I 0.0 **NU** este conectat **ŞI** %I 0.1 este conectat.



# 5.8 Modul de generare a programului automatului. Modul în care programul ajunge în memoria automatului



Programul automatului PLC este generat pe un calculator PC folosind mediul de programare STEP 7, și este depozitat temporar pe calculator.

După ce PC-ul este conectat prin interfața TCP / IP la automat, programul poate fi transferat cu ajutorul unei funcție de încărcare în memoria PLC.

Calculatorul PC nu mai este necesar în continuare pentru rularea programului în automat.





Note: Secvențele exacte de operare sunt descrise pas cu pas în capitolele de mai jos



## 6. Configurarea și utilizarea automatului programabil SIMATIC S7-1200



#### Gama de module :

Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 este un sistem modular care oferă următoarea gamă de module:

- Module unităti centrale CPU de diverse capacități, intrări / ieşiri integrate și interfață PROFINET (de exemplu, CPU1214C)



- Sursă de alimentare PM cu intrare de 120/230V curent alternativ, 50Hz/60Hz, 1.2A/0.7A și ieșire de 24V/2.5A current continuu



- Plăci de semnal SB pentru a suplimenta numărul de intrări / ieșiri analogice și digitale, fără ca dimensiunea procesorului să se schimbe

(plăcile de semnal pot fi utilizate cu modulele de unitate central CPU: 1211C,1212C şi 1214C)





# i

- Module de extensie de semnal SM pentru intrări și ieșiri analogice și digitale suplimentare

(înpreună cu unitățile centrale CPU 1212C pot fi utilizate un număr de maxim 2 module de extensie de semnal SM, în timp ce cu CPU 1214C se pot utiliza maximum 8 module de extensie de semnal SM)



 Module de comunicație CM pentru comunicație serială RS 232/RS 485 (atât cu CPU 1211C/1212C cțt și cu CPU 1214C, pot fi utilizate până la 3 module de comunicație CM)



- Modul Switch Compact CSM cu 4 conectori priză de tip RJ45 pentru cunexiune Ethernet de 10/100 MBit/s





- Carduri de memorie SIMATIC de 2MB sau 24MB pentru stocarea datelor de program și pentru facilitarea înlocuirii modulelor CPU în timpul operațiilor de întreținere





**Notă:** Pentru încercarea exemplelor propuse în acest manual este suficientă utilizarea unui modul de unitate central CPU cu intrări / ieșiri digitale integrate.

#### Elemente de bază ale modulelor unitate centrală:

Cu o tensiune de alimentare integrată (prin conexiunea de 24V) și intrările și ieșirile integrate, modulul unitate centrală CPU S7-1200 este gata de funcționare, fără alte componente suplimentare.

Pentru comunicația cu un dispozitivul de programare, modulul unitate centrală CPU este echipat cu un port TCP/ IP integrat.

Printr-o rețea Ethernet, modulul unitate centrală CPU este capabil să comunice cu dispozitive de tip panou operator HMI (human machine interface) sau cu alte module CPU.



① Conexiunea de alimentare de 24V

② Bloc terminal de conexiuni pentru cablarea cu procesul (sub clapeta de protecție)

③ LED-uri de stare a intrărilor / ieșirilor integrate și regimurilor de operare a modulul unitate centrală CPU

④ Conexiune TCP/IP (în partea de a CPU)



**Cardul de memorie SIMATIC (MC)** stochează programul , datele, date de sistem, fișiere și proiecte. Acesta poate fi folosit pentru următoarele:

- Transferul unui program la mai multe modulule unitate centrală CPU
- Actualizarea firmware-ului modululelor unitate centrală CPU, al modulelor de semnale SM și al modulelor de comunicație CM



# i

#### Regimurile de operare al modululelor unitate centrală CPU

Modulul unitate centrală CPU are următoarele regimuri de operare:

• În regimul de operare **STOP**, modulul unitate centrală CPU nu execută programul, și permite încărcarea unui proiect

• În regimul de operare **STARTUP**, modulul unitate centrală CPU efectuează pornirea.

• În regimul de operare **RUN** (de funcționare), programul este executat ciclic. Proiectele nu pot fi încărcate în modulul unitate centrală CPU în timpul regimului de operare RUN.

Modulul unitate centrală CPU nu are un comutator fizic pentru schimbarea regimului de lucru. Regimul de operare (**STOP sau RUN**) este schimbat cu ajutorul butonului de pe panoul de operare al mediului de programare STEP7 Basic. În plus, panoul de operare STEP7 Basic este prevăzut cu butonul **MRES** pentru a efectua o resetare generală a memoriei și are prevăzute LED-uri de afișare a starii CPU.

Online tools							
✓ CPU operator panel							
IP=192.168.0.1 CPUcommon[CPU							
RUN / STOP	RUN						
ERROR	STOP						
MAINT	MRES						



Culoarea **LED-ului de stare RUN / STOP** de pe panoul frontal al modulului indică regimul de operare curent.



• lumină galbenă indică regimul STOP.

• lumină verde indică regimul RUN .

• lumină intermitentă indică regimul **STARTUP**.

În plus, există LED-ul **ERROR** pentru a indica erorile și LED-ul **MAINT** pentru a indica faptul că sunt necesare operațiuni de mentenanță.

# 7. Exemplu: Comanda unei prese



Acest program exemplu realizează comanda unei prese.

O presă, având un sistem de protecție a mâinilor operatorului, va fi pornit cu butonul START - S3 numai când ecranul de protecție este închis. Starea ecranului este supravegheată de un senzor " Ecran de protecție închis" B1.

La comanda START, este acționat un sertar pneumatic cu 5/2 căi, M0 pentru a asigura presarea unei piese din plastic.

Presa se retrage din nou în cazul în care:

- se apasă butonul OPRIRE URGENȚĂ (contact normal închis)
- sau senzorul "Ecran de protecție închis" B1 nu mai este activ
- sau senzorul "Cilindru extins" B2 se activează .











#### Listă de atribuiri:

Addresă	Simbol	Observații
%I 0.1	OPRIRE URGENȚĂ	buton (contact normal închis)
%I 0.3	S3	buton Start S3 (contact normal deschis)
%I 0.4	B1	Senzor "Ecran de protecție închis" (contact n.d.)
%I 0.5	B2	Sensor "Cilindru extins" (contact normal deschis)
%Q 0.0	M0	Extinde Cilindru A







## 8. Programarea funcționării presei la automatul SIMATIC S7-1200

i

Mediul de dezvoltare **'Totally Integrated Automation Portal'** gestionează proiectul și asigură elaborarea programului.

Printr-o interfață unitară, portalul asigură configurarea, parametrizarea și programarea componentelor cum ar fi: controlerul, dispozitivele de vizualizare și elementele de rețea. Sunt asigurate și instrumente online de diagnosticare a eroilor.

Mediul de dezvoltare **'Totally Integrated Automation Portal'** are două moduri de prezentare: prezentare tip portal și prezentare tip proiect.

#### 8.1. Prezentare tip PORTAL

Prezentarea tip portal oferă o prezentare orientată spre activități a instrumentelor pentru procesarea proiectului. Prin aceasta prezentare, se poate decide rapid ceea ce se dorește să se facă și se apelează instrumentul potrivit pentru sarcina respectivă. Dacă este necesar, trecerea la prezentarea tip portal are loc în mod automat , pentru activitatea selectată. pentru sarcina selectată. In continuare, sunt prezentate noțiuni de bază și sprijiniți primii pași în programare.

Siemens - startup			_ ¤ ×
			Totally Integrated Automation PORTAL
Start Devices & Networks PLC Programming	<ul> <li>Open existing project</li> <li>Create new project</li> <li>Migrate project</li> </ul>	First steps Project: "startup" successfully opened. Please Start	e select the next step:
Visualization	First steps	Devices & Networks PLC Programming	Configure a device
	<ul> <li>Installed products</li> <li>Help</li> </ul>	► Project view	Open the project view
▶ Project view	Opened project: D:\Modules_e_V8.	III           0_M\M01_S7-1200_Startup\projects\startup\startup	rtup



**Notă:** In colțul din stânga jos, puteți trece de la prezentarea tip portal la prezentarea tip proiect!



# 8.2. Prezentare tip PROIECT

1

Prezentarea tip proiect este o prezentare structurată a tuturor părților constitutive ale proiectului. Ca o regulă de bază, bara de meniu cu barele de funcții este situată în partea de sus, meniul de navigarea cu toate părțile componente ale unui proiect - în stânga, iar pe elementele de acțiune (cu instrucțiuni şi biblioteci, de exemplu), în dreapta.

Dacă un element (în imaginea următore de exemplu, blocul program FC1) este selectat în meniul de navigație proiect, aceasta este afișat în centru și poate fi prelucrat acolo.





**Notă:** In colțul din stânga jos, puteți trece de la prezentarea tip proiect la prezentarea tip portal!





Cu paşii care urmează, se crează un proiect pentru SIMATIC S7-1200 și se programează modul de rezolvare al aplicației:

<u>PASUL 1</u>. Instrumentul principal este mediul de dezvoltare **'Totally Integrated Automation Portal'** care se deschide cu un doublu click ( $\rightarrow$  Totally Integrated Automation Portal V10)



<u>PASUL 2</u>. Programele pentru automatele programabile SIMATIC S7-1200 sunt gestionate sub formă de proiecte. Creerea unui astfel de proiect este prezentată mai jos în formatul de prezentare tip portal ( $\rightarrow$  Generate new project  $\rightarrow$  startup  $\rightarrow$  Create)

Siemens - startup			_ 0.	×
			Totally Integrated Automation PORTAL	
Start		Create new proje	ject	_
Devices &	<ul> <li>Open existing project</li> <li>Create new project</li> </ul>	Project name: Path: Author:	: startup : C\Program Files\Siemens\Automation	
Programming Visualization	Migrate project	Comment:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Online & Diagnostics	E.		Create	
	First steps			
	<ul> <li>Installed products</li> <li>Help</li> </ul>			
Project view	Opened project: D:\Modules_e_V8.	0_M\M01_\$7-1200	00_Startup\projects\startup\startup	





<u>PASUL 3</u>. Aici sunt prezentați primii pași de configurare a proiectului realizați cu **'First Steps'**. Mai întâi se configurează dispozitivul cu **'Configure a device'** ( $\rightarrow$  First steps  $\rightarrow$  Configure a device)







<u>PASUL 4</u>. Apoi, inserăm un dispozitiv nou cu 'Add new device' sriind la 'Device name' numele dispozitivului *Control Press (Comanda Presă)*. Pentru aceasta alegem din catalog unitatea central de comandă 'CPU1214C' cu codul de comandă corespunzător cu CPU de care dispunem pentru experimentări (ex:6S7 214-1AE30-0XB0) ( $\rightarrow$  Insert new device  $\rightarrow$  Control press  $\rightarrow$  CPU1214C  $\rightarrow$  6ES7 ......  $\rightarrow$  Add)







<u>PASUL 5</u>. Acum , mediul comută automat din prezentarea tip portal în prezentarea tip proiect deschisă la configurarea hardware. In acest ecran se pot adăuga la automatul programabil module suplimentare preluate din catalog (din partea dreaptă) și în **'Device overview'** (stânga jos), se pot seta adresele intrărilor / ieşirilor . Tot în acest ecran se poate vedea că intrările integrate ale unității central CPU au adresele %l0.0 la %l1.5 iar ieșirile integrate au adresele %Q0.0 to %Q1.1 ( $\rightarrow$  Device overview  $\rightarrow$  Dl14/DO10  $\rightarrow$  0...1)




M	

<u>PASUL 6</u>. Pentru ca mediul de dezvoltare să acceseaze mai târziu unitatea centrală CPU corectă, adresa IP și masca de subrețea trebuie să fie setate.

 $(\rightarrow$  Properties  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  Ethernet addresses  $\rightarrow$  IP address: 192.189.0.1  $\rightarrow$  Subnet screen form: 255.255.255.0)

(vezi capitolul 4 pentru setarea interfeței de programare)











<u>PASUL 7</u>. Deoarece în programarea modernă, nu se mai progrează cu adrese absolute ci cu variabile simbolice, **variabilele globale ale automatului** programabil trebuie specificate acum.

Aceste variabile globale ale automatului programabil sunt numele descriptive cu comentarii pentru acele intrări și ieșiri, care sunt utilizate în cadrul programului. Mai târziu, în timpul programării, variabilele globale ale automatului programabil poat fi accesate prin intermediul acestor nume.

Aceste variabile globale pot fi utilizate în întregul program în toate blocurile.

În acest scop, selectați mai întâi în meniul de navigare 'Control Press[CPU1214C DC/DC]' și apoi 'PLC tags'. Cu un dublu click, deschideți tabelul 'PLC tags' și introduceți numele pentru intrări și ieșiri, așa cum se arată mai jos ( $\rightarrow$  Control Press[CPU1214C DC/DC/DC]'  $\rightarrow$  PLC tags $\rightarrow$  PLC tags)

Sie	emens - startup	_	_				_				_ [	⊐ ×	
Pr	roject Edit View Insert Onli 🧚 🗣 🔚 Save project 昌 💥 🎚	ne (	Optio ×	ns Tools Window	Help Go online	🖉 Go offline  🛔	? 🚺			Totally Integrated A	utomation PORTAI	L	
1	Project tree	start	tup	➤ Control press ➤	PLC tags						_ # <b>=</b> X	•	
	Devices									PLC tags	Constants		
	B 00 B	🔿 🥩 😳 ín										Tas	
		PLC	Ctags									ks	
lin lin	▼ 📑 startup			Name		Data type	Add	iress 🔺	Retain	Comment			
	📑 Add new device	1		Emerg-OFF		Bool 🔻	%10	.1		Emergency-OFF (nc contact)		E	
	晶 Devices & Networks	2	-	53		Bool	%10	.3		pushbutton START S3 (no contact)		bra	
	▼ 1214C	3	-	B1		Bool	%10	.4		sensor safety fence closed (no contact)		ries	
FC	🕎 Device configuration	4	-	B2		Bool	%10	.5		sensor cylinder A moved out (no contact)			
	🖳 Online & diagnostics	5	-	M0		Bool	%Q	0.0		move out cylinder A			
	🕨 🕁 Program blocks	6	-										
	Technological Objects												
	▼ д PLC tags												
	- PLC tags (5)												
	Watch tables												
	E lext lists												
	Local modules												
	Common data												
	Online access												
	SIMATIC Card Reader		-				_		_			-	
		Eme	Emerg-OFF 🛛 💽 Diagno										
		Ge	nera	d I									
		Ta	ig		Tag								
					General	noral							
		_			General								
	▼ Details view					Na	ame:	Emerg-OFF		Data type: Bool	-		
						Add	ress:	%10.1		▼ Retained			
	Name					Comm	nent:	Emergency-C	FF (nc c	ontact)			
	🕣 S3				Time	stamp							
	<b>≪</b> 01 B1				Time s	stamp							
	<b>4</b> □ B2			•		Date crea	ated:	11/28/2009 1	0:50 PM	Last modified: 7/12/2010 1	36 PM		
	MO MO												
	I Emerg-OFF												
			_						_				
	🖣 Portal view 🔛 Over	view		I PLC tags						💙 Project startup opened.			









<u>PASUL 9</u>. Pentru a genera funcția FC1, in Meniul de Navigare se selectează mai întâi **'Control Press[CPU1214C DC/DC]'** și apoi **'Program blocks'**. Apoi se face doublu click pe **'Add new block'** ( $\rightarrow$  Control Press[CPU1214C DC/DC/DC]'  $\rightarrow$  Program blocks  $\rightarrow$ Add new block)

Sie	emens - startup									- 5	⊐×
Pr	roject Edit View Insert Online Optio	ns Tool	s Window Help					Totall	y Integrated A	utomation	
	🔮 🔁 🔚 Save project 🔳 🐰 💷 📬 🗙		] 🗓 🖳 🚿 Go online	e 🖉 Go offlir	ne 🏭 🖪 🔳					PORTAL	-
	Project tree	startup	→ Control press →	PLC tags						_∎×	
	Devices								PLC tags	Constants	
	13 O O 13		ÛX.								Tas
5		PLC ta	gs								ŝ
nin I	▼ 📄 startup 🔺		Name		Data type	Address 🔺	Retain	Comment			
I	Add new device	1 🐗	Emerg-OFF		Bool 🔻	%10.1		Emergency-OFF (nc cont	act)		
b	📩 Devices & Networks	2 🕢	<b>3</b> S3		Bool	%10.3		pushbutton START S3 (no	contact)		bra
Pre		3 🚽	B1		Bool	%10.4		sensor safety fence close	d (no contact)		rie
LC	T Device configuration	4 🚽	B2		Bool	%10.5		sensor cylinder A moved	out (no contact)		~
	😼 Online & diagnostics	5 🐗	1 M0		Bool	%Q0.0		move out cylinder A			
	🕶 🔂 Program blocks 🔤	6 🐗	<b>0</b>								
	Add new block										
	🖶 Main [OB1]										
	🕨 🚂 Technological Objects										
	🔻 🔚 PLC tags										
	- PLC tags (5)										
	🕨 词 Watch tables										
	Text lists										
	Local modules										
	🕨 🙀 Common data										
	Languages & Resources	Emerg	-OFF					🧕 Properties  📆	Info 🧕 Dia	gnostics 💌	1
	▼ Details view	Gene	ral								
		Tag		Tag							
	Name			Conora							
				General							
					Na	ime: Emerg-OFF		Data ty	pe: Bool	<b>•</b>	
					Add	ress: %10.1		<b>•</b>	Retained		
		-			Comm	ent: Emergency	-OFF (nc c	ontact)			
			•	Time							
				Time	stamp						
					Date crea	ated: 11/28/2009	10:50 PM	Last modifi	ed: 7/12/20101	:36 PM	
		-		•			1			+	
	Portal view	The PLC	tags					🌱 Project startu	p opened.		



1	
H	

<u>PASUL 10</u>. Din zona de selecție se selectează o funcție **'Function (FC)'** căruia i se atribuie numele **'Program press'**. Ca limbaj de programare se alege limbajul **'FBD'**. Numerotarea este automată. Pentru că, oricum, acestă funcție FC1 este apelată mai târziu cu numele său simbolic, numărul funcției nu mai are importanță. Se confirmă selecțiile efectuate cu **'OK'**. ( $\rightarrow$  Function (FC)  $\rightarrow$  Program Press  $\rightarrow$  FBD  $\rightarrow$  OK)

Add new block					×
blamai					
Program press					
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
	Language:	FBD	•		
	Number:	1	A V		
Organization		Manual			
block (OB)		• Automatic			
		🗸 Symbolic ac	cess only		
	Description:				
Function	Functions are code blo	ocks or subroutine	es without dedicated	d memory.	
block (FB)					
(10)					
-					
Function					
(FC)					
Data block					
(DB)	more				
Further information	tion				
✓ Add new and oper	n			ОК	Cancel



**1** <u>PASUL 11</u>. Blocul '**Program Press[FC1]**' va fi deschis în mod automat. Cu toate acestea, înainte de scrierea programului, interfața blocului trebuie declarată. Atunci când interfața este declarată, sunt specificate variabilele locale recunoscute numai în cadrul acestui bloc.

Variabilele locale constau din două grupuri:

• Grupul de parametri care realizează interfața blocului pentru apelul din program.

Тір	Name	Funcție	Disponibil în
Parametri de intrare	Imput	Parametri ai căror valori sunt citite de bloc	Funcții, blocuri funcționale și unele tipuri de blocuri de organizare
Parametri de ieşire	Output	Parametri ai căror valori sunt scrise de bloc	Funcții și blocuri funcționale
Parametri InOut	InOut	Parametri ai căror valori sunt citite de bloc când este apelat iar după procesare sunt suprascrise	Funcții și blocuri funcționale

• Datele locale, care sunt folosite pentru stocarea rezultatelor intermediare.

Тір	Name	Funcție	Disponibil în
Date locale temporare	Temp	Variabile care sunt utililizate la stocarea rezultatelor intermediare temporare. Datele temporare sunt reținute doar pentru un ciclu.	Funcții, blocuri funcționale și blocuri de organizare
Date locale statice	Static	Variabile care sunt utililizate la stocarea rezultatelor intermediare statice în blocul de date momentan. Datele statice sunt reținute pe parcursul a mai multe cicluri, până când se suprascriu.	Blocuri funcționale











PASUL 12. In exemlul nostru este nevoie de declararea următoarelor variabilelor locale:

Intrare (Input):	
Emerg_OFF	Aici se introduce butonul de OPRIRE DE URGENȚĂ
Start	AICI SE INTroduce butonul de START
B_safety_fance B_Cylinder	Aici se introduce starea senzorului "Ecran de protecție deschis" Aici se introduce strarea senzorului "Cilindru extins"
leşire (Output):	
M_Press	Aici se scrie starea ieşirii de comandă "Cilindru presă"

#### Temporar (Temp):

HM01 Flag auxiliar 01 pentru bistabilul RS

În cazul nostru toate variabilele sunt de tip boolean 'Bool'; aceasta înseamnă că aceste variabile pot avea doar două stări '0' (false) sau '1' (true).

Pentru mai multă claritate în înțelegerea programului, toate variabilele locale trebuie să fie insoțite de comentarii suficiente.



Sie	emens - startup		_	_		_	_	_	_	_					_ [	×
P	roject Edit View Insert Online Optio	ns	Tools	Window	v H	lelp						т	atally Inte	arated Automatic	n	
	🔮 🔁 🔒 Save project 🚢 🐰 🗎 🖆 🗙		8		💋 G	o onli	ne ji	🖉 Go off	line	₽.			orany mre	POR	TAL	
	Project tree	sta	rtup 🕨	Contr	ol pr	ess	▶ Pr	ogram I	block	s I	Program press			- 📲	×	◀
	Devices															
	1 C C 1	1.2	а	* *			) #	± 🖃	127 C	0	6 🤣 😤					Inst
-		Int	erface	_	_	_ 2					•					ruc
-Ē	▼ 🗖 startup		Name					Data	type		Comment					tior
Ē	Add new device	1	🚽 Input	:												S
gra	🚠 Devices & Networks	2	Em	nerg_OF	F			Bool		•	Emergency OFF					
Pro	▼ ☐ Control press [CPU 1214C DC/DC/DC]	3	Sta	art				Bool		_	pushbutton START					9
Ę	III Device configuration	4	B_:	safety_f	ence			Bool			sensor safety fence closed					est
	😼 Online & diagnostics	5	B_(	sylinder				Bool			sensor cylinder moved out					ing
	🕶 🔂 Program blocks	6	👻 Outp	ut												
	📑 Add new block	7	M_	press				Bool			press cylinder					₽
	🛥 Main [OB1]	8	🛨 InOu	t												Tae
	🛥 Program press [FC1]	9														sks
	🕨 🏣 Technological Objects	10	👻 Temp	Temp												_
	🕨 🔁 PLC tags	11	11 HM01					Bool			temporary memory bit 01					Ē
	🕨 🥅 Watch tables	12	👻 Retu	m											ibr	
	Text lists	13	3 Ret_Val				Void								ari	
	▶ 🛅 Local modules	_									A   T					es
	🕨 🏹 Common data	8	> = 1	??	- I	-0	<b>-</b>	-[-]								
	Languages & Resources			-												
	Online access	<b>▼</b> E	Block ti	tle: p	rogra	im to i	control pressing of plastic moldings						<b></b>			
	SIMATIC Card Reader		Comr	nent											-	
	- Details view	4									III				•	
	• Decails view											👩 Properties	🚹 Info	Diagnostics	-	
		G	eneral											. —	_	
	Name		Seneral													
			Attribute	<			G	eneral								
				-												
											Name Emerg_OFF		Data type	Bool	-	
							4		Defa		value false		21			
									Dela	aunt.						
							ŕ		Ini	itial	value					
									C	Corr	ment Emergency OFF					
							4					ш			Þ	
	<ul> <li>Portal view</li> <li>Overview</li> </ul>	۲	Program	n press								💙 Project :	startup oper	ed.		













PASUL 13. După declararea variabilelor locale, se poate începe programarea. Pentru a avea o perspectivă mai clară asupra programului, se programează folosind unități logice

numite "networks". Se poate insera un "network" nou apăsând pe simbolul **insert network**. Ca și în cazul blocurilor, fiecare "network" trebuie să fie documentat prin comentariu text de descriere, în linia de titlu. Pentru o descriere cu un text mai lung, se

poate utiliza câmpul'**Comment'** ( $\rightarrow$  M)

Pentru implementarea logicii de comandă e nevoie de un bistabil RS '**SR Flipflop**'. Acesta se află în meniul '**Instructions**' în subdirectorul '**Bit logic**'. Punând cursorul mouse-ului pe un obiect de tip bistabil RS '**SR Flipflop**', vor fi afișate informații despre acel obiect ( $\rightarrow$  Instructions  $\rightarrow$  Bit logic  $\rightarrow$  SR)

Sie	emens - startup					— C	×
P	roject Edit View Insert Online Optio	ns	Tools Window Help	т	otally Integrated Automation	n	
	😚 连 🔚 Save project ا 🐰 🗎 🗎 🗙		🖥 🛄 🎇 💋 Goonline 💋 Gooffline 🏦 🖪 🖪 🔛		POR	TAL	-
	Project tree	sta	tup → Control press → Program blocks → Program press	_ <b>= =</b> ×	Instructions		
	Devices				Favorites		
	🖻 O O 📑	к	i 战 🖻 🖆 🔚 💬 溜 ± 🚍 🔛 🥙 媥 🥸 🙄				nst
5		Int	erface		🔻 🗐 Bit logic		- TO
j.	▼  startup		Name Data type Comment		E &		lior
Ē	Add new device	1	▼ Input		E >= 1		s
6	📥 Devices & Networks	2	Emerg_OFF Bool 🔻 Emergency OFF		E ×		
Pro		3	Start Bool pushbutton START			=	
LC	Device configuration	4	B_safety_fence Bool sensor safety fence closed		<u></u> -•I		est
-	😼 Online & diagnostics	5	B_cylinder Bool sensor cylinder moved out		=		ing
	🕶 🙀 Program blocks	6	✓ Output	-	<u>O</u> /=		
	📑 Add new block		◀ III	•	E R	_	1
	🛥 Main [OB1]	-			E s		Tag
	🛥 Program press [FC1]	8	>=1 [??] I [=]		O SET_BF		sks
	🕨 🚂 Technological Objects		lock title: program to control pressing of plastic moldings		O RESET_BF		
	🕨 🔁 PLC tags		Comment		E SR		μ
	🕨 🥅 Watch tables		continent	=	Set/reset flip-flop		ibr
	Text lists				Is set if the signal		ari
	▶ 🛅 Local modules	•	Network 1: control press cylinder		HII state is "1" at the	•	es
	🕨 🙀 Common data		Comment		▼ Extel S input, and "0"		
	Languages & Resources				Clc at the R input. Is		
	Image: Continue access			_	Sti reset if the signal states		
	SIMATIC Card Reader			_	Pro Sinput, and "1"		
				_	Co at the R input.		
	▼ Details view			_	Int SR: Set reset		
				_	PIC <u>flip-flop</u>		
	Name				Motion Control		
		4	Ш	•	🕨 🛅 Pulse		
		Pro	gram press 🔞 Properties 🐑 Info 🔍 Diag	nostics 🔻			
		G					
		9		•			
			General				
			me stamps	Ξ			
			ompilation	_			
			rotection Name: Program press				
			ttributes Type: FC	•			
	Portal view     Overview		Program press	Y Project :	startup opened.		











<u>PASUL 14</u>. Dacă se selectează un anumit obiect și apoi se apasă tasta **'F1'** de pe calculatorul PC, vor apare informații online despre acel obiect într-o fereastră situată în partea dreaptă ( $\rightarrow$  F1)





**Notă:** În fereasta din dreapta, de online help, sunt furnizate informații detaliate despre funcționarea și cablarea bistabilului RS 'SR Flipflop'.





<u>PASUL 15</u>. Bistabilul RS 'SR Flipflop' se poate trage acum cu mouse-ul sub linia de comentariu din Network 1. ( $\rightarrow$  SR)

Sie	emens - startup					_ ¤ ×
P	roject Edit View Insert C	Dnlin	e Options Tools Window	Help	Το	tally Integrated Automation
	🛉 🔁 🔚 Save project ا 🐰	Ē	i îi 🗙 📅 🖥 🖪 🛤 🖉	Go online 🖉	Go offline 🕌 🖪 🖪 🛄	PORTAL
	Project tree	sta	artup → Control press → Pro	gram blocks	▶ Program press _ <b>_ ■</b> 🗮 🗙	Instructions
	Devices					Favorites
	BOO 🖻	ĸ	🛔 🛃 🖃 🖃 🔚 🚍 🚱 😫	t 🖃 🗊 🥐	° 🔹 🕸 🚓	▼ Instructions
5		Int	terface			→ Init logic
Ē	🕶 🛅 startup 🔺		Name	Data type	Comment	1 × 1
Ē	📑 Add new device	1	✓ Input			E >=1
b	📩 Devices & Networks	2	Emerg_OFF	Bool 🔻	Emergency OFF	
Pr	👻 📊 Control press [CPU	3	Start	Bool	pushbutton START	
F	时 Device configura	4	B_safety_fence	Bool	sensor safety fence closed	⊟-ol est
	🛂 Online & diagno	5	B_cylinder	Bool	sensor cylinder moved out	=
	🕶 🕁 Program blocks	6	✓ Output			<u>O</u> /=
	📑 Add new block	7	M_press	Bool	press cylinder 🗸 🗸	🖳 🖻 R 👘 🕞
	🖶 Main [OB1] 🔤	-				- 🗉 s 🚽
	🚍 Program pres 🦷	8	· >=1 ???	-[=]		O SET_BF
	🕨 🙀 Technological O		Black title: program to control	pressing of pla-	stic rooldings	O RESET_BF
	🕨 🔁 PLC tags		Comment	pressing or plu		
	🕨 🥅 Watch tables		connent			E RS E
	Text lists					
	🕨 🛅 Local modules	•	Network 1: control press of	ylinder		
	🕨 🎑 Common data		Comment			Extended instructions
	🕨 🐻 Languages & Reso					Clock + Calendar
	Online access					🕨 🛅 String + Char
	🕨 ি SIMATIC Card Reader 📃 💌					🕨 🔄 Program control
						Communications
	✓ Details view					Interrupts
						🕨 🛄 PID
	Name					Motion Control
		4			Y	🕨 🍋 Pulse
		Dro	adram proce		Reportion 10 Info	1
			byrani press			
		G	eneral			
		1.1	General Ge	neral		
			Information		=	
			nme stamps			
			Compliation		Name: Program press	
			Attributes		туре: FC 🗸	
			Aunoutes			
	🖣 Portal view 🛛 🧮 O	vervi	iew 🖶 Program press		💙 Project st	tartup opened.





<u>PASUL 16</u>. În pasul următor, se selectează intrarea Set a bistabilului RS 'SR Flipflop' şi se face and click pe obiectul AND (ŞI) din meniul Favorites ( $\rightarrow$  S  $\rightarrow$  Favorites  $\rightarrow$  AND)





atribuire la ieşirea Q a a bistabilului RS '**SR Flipflop**' ( $\rightarrow$  R1  $\rightarrow$   $\stackrel{>=1}{\longrightarrow}$  OR  $\rightarrow$  Q  $\rightarrow$  **H=**] assignment)







<u>PASUL 18</u>. Acum se pot introduce variabile locale în program. Este suficient să se introducă prima literă a numelui variabilei locale în câmpul de introducere. După care se poate selecta variabila dorită din lista care apare. Variabilele locale sunt identificate cu simbolul '#' care precede numele variabilei ( $\rightarrow$  #M\_Press).







<u>PASUL 19</u>. În mod asemănător se adaugă și celelalte variabile locale. La obiectul OR (SAU), trebuie adăugată o intrare suplimentară . Pentru aceasta, se selectează intrarea cea mai de jos cu click dreapta și apoi se apasă **'Insert input'** ( $\rightarrow$  Insert input)

Sie	mens - startup								- C	×
Pr	oject Edit View Insert C	nlin	e Options Tools Win	wob	Help		То	tally Integrated Automation		
	🛉 🔁 🔚 Save project 📕 🐰	U	) 🗄 🗙 👪 🛄 🗟	r 💋 (	Go online 🛛 🖉	Go offline 🛔 🚺 🚺 🔀 🗧		PORT	AL	
	Project tree	sta	rtup 🕨 Control press 🕨	Prog	ram blocks	Program press	_ <b>- - -</b> ×	Instructions		
	Devices							▶ Favorites		
	🖻 O O 🖻	ĸ	នំ 🛃 学 👻 🔚 🚍 🗩	3 🖀 ±	= 😰 🥙	💊 🤣 😤		▼Instructions		nst
5		Int	terface					👻 🔄 Bit logic	-	ruct
ц.	🕶 🛅 startup 🔺		Name		Data type	Comment		E &		ion
am	📑 Add new device	1	👻 Input				_	= >=1		s
ogr	n Devices & Networks	2	Emerg_OFF		Bool 🔻	Emergency OFF				Q.
F	🗢 📊 Control press [CPU	3	Start		Bool	pushbutton START			Ξ	
ЪГ	🕎 Device configura	4	B_safety_fence		Bool	sensor safety fence closed		불의		esti
	🛂 Online & diagno	5	B_cylinder		Bool	sensor cylinder moved out		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ng
	👻 🛖 Program blocks	6	👻 Output						-	-
_	Add new block	7	M_press		Bool	press cylinder				
	Main [OB1]		1 1 1 - al	L .	1.1					se
	Program pres	°			1-1					ŝ
	PLC tags		Notwork 1: control r	race cu	lindar			E SR		
	Watch tables		Comment	ness cy	initiaet			FI RS		E
	El Taxt liste		comment					HI -IPI-		bra
	I ocal modules								-	rie
	Common data				8	#HMO1		<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>		<b>v</b>
	🕨 🐻 Languages & Reso		#Stort -		u	CD CD	=	▶ 🛅 Clock + Calendar		
	Online access		#Start-			5K		String + Char		
	🕨 🣴 SIMATIC Card Reader 🛛 💌		#B_safety_fence —	-		— S		Program control		
								Communications		
	✓ Details view				>=1		#M_press	Interrupts		
			#Emera OFE -				-	🕨 🛄 PID		
	Name		#P. adiadar ==			R1		Motion Control		
			#b_cylinder =	🗶 Cut	Ctrl+X		_	🕨 🛅 Pulse		
				Cop	y Ctrl+C					
				Past	te Ctrl+V		-			
		4		🗙 Deli	ete De		•			
		Pro	ogram press	Ren	ame F2	🔯 Properties	🔹 🗓 Info 🔋 Diagnostics 🔻			
		G	eneral	Go t	to	•				
			General 🔺	Sho	wusage					
			Information 📃	Cros	ss-references					
			Time stamps	📸 Inse	ert network			•		
			Compilation	?? Inse	ert empty box		•			
	🔹 Portal view 🔤 🖸	verv	ew 😑 Program pr	Inse	ertinput		💙 Project st	tartup opened.		





PASUL 20. Se va atribui o variabilă locală și la intrarea suplimentară.

Dacă o intrare trebuie negată, de trage simbolul de negație din meniul 'Favorites'

la acea intrare. ( $\rightarrow$  Favorites  $\rightarrow$  )

Sie	mens - startup			_ ¤ ×
Pro	oject Edit View Insert O	Inline Options Tools Window	Help	
I	* 🔁 📕 Save project 昌 🐰	11 in 🗙 🖬 🖷 🖪 🖉 🛤 🥖	Go online 🖉 Go offline 🛔 🖪 🖪 🙀 🖂 🗌	PORTAL
	Project tree	startup → Control press → Pro	gram blocks 🔸 Program press	_ ■ ■ × Instructions
	Devices			► Favorites
	BOO B	😹 🐋 学 🔚 🚍 💬 😂	• 🖃 😥 🥙 🦕 🙄	▼ Instructions St
Ð		Interface		👻 🛄 Bit logic 📃 🛓 🛱
Ē	🕶 📄 startup 📃 🔺	Name	Data type Comment	
am	📑 Add new device	1 👻 Input		▲ E >=1 00
la	📩 Devices & Networks	2 Emerg_OFF	Bool   Emergency OFF	
-E	🕶 🛅 Control press [CPU	3 Start	Bool pushbutton START	
F	时 Device configura	4 B_safety_fence	Bool sensor safety fence closed	<u> </u>
	🖫 Online & diagno	5 B_cylinder	Bool sensor cylinder moved out	<u> </u>
	🗢 🔂 Program blocks	6 🗕 Output		0/=
	📑 Add new block	7 M_press	Bool press cylinder	
	Hain [OB1]			E S
	Program pres	& >=1 1??	-1=J	O search or
	Technological O			
	PLC tags	Network 1: control press of	ylinder	
	▶ Igg Watch tables	Comment		
	Text lists			
	Communication			Extended instructions
	Gr Common data		& #HM01	
	Caling ages & Reso	#Start -	SR	Clock + Calendar
	Ginne access	#B_safety_fence -	- <u>-</u> - s	String + Char
	III			Corporations
ľ	▼ Details view		. 1	
	· Details rich		>=1	
		#Emerg_OFF	#M_press	Motion Control
ŀ	Name	#B_safety_fence	-	Pulse
		#B cylinder -	• R1 0	
		4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Program prose	Properties * Info D	liagnostics V
			C ropertes L mio & r	agnostics •
		General		
		General 📥 Ga	neral	<b>_</b>
		Information =		
		Time stamps		•
	✓ Portal view	verview I Program press		Project startup opened.





<u>PASUL 21</u>. În continuare se configurează bloculul procesat în mod ciclic '**Main[OB1]**' prin meniul '**Properties**'. Proprietățile blocului pot fi modificate ( $\rightarrow$  Properties  $\rightarrow$  Main[OB1])

Sie	Siemens - startupX								
Totally Integrated Auton							ly Integrated Automation PORT	TAL	
	Project tree	startup → Co	ntrol press → Prog	gram blocks	▶ Program press _ <b>_ ■</b> ■	IX I	nstructions		
	Devices						Favorites	-	8
	BOO B	' 🕺 👸 🛒 🗄	🖗 🚍 🚍 💬 溜 s	t 🖃 😰 🥙	🖓 😼 😤	•	Instructions	nstr	
Ē		Interface				•	🗖 🔤 Bit logic		1
l i	🕶 🛅 startup	<ul> <li>Name</li> </ul>		Data type	Comment		E &	9	
am	🌁 Add new device	1 👻 Input				-	E >=1	~ ~	
ı Bo	n Devices & Networks	2 Emerg	_OFF	Bool 🔻	Emergency OFF		X	- Q	į,
L P	▼ ☐ Control press [CPU	3 Start		Bool	pushbutton START			= = =	Ŧ
Ы	IT Device configura	4 B_safet	y_fence	Bool	sensor safety fence closed	- H-	 페	stii	
	😵 Online & diagno	5 B_cylin	der	BOOL	sensor cylinder moved out	3 H-		- D	
	▼ 📑 Program blocks	5		Real	nence a lindar				1
	Main [Opt]	/ wi_pres	<u> </u>	5001			F S		ſ
	Program Op	en	• →	-[-]			O SET_BF	ask	1
	► Technolog X Cut	: Ctrl+)	<			11	0 RESET_BF	~ ~	
	PLC tags	oy Ctrl+(	control press c	ylinder		-	🗉 SR		D
	🕨 🥅 Watch tabl 💼 Pas	te Ctrl+\	/				🖭 RS	E	
	🔄 Text lists 🗙 Del	ete De	1				<b>-II</b> -IPI-	rar	
	🕨 🛅 Local mod 🛛 Rer	name F2	2				<b>HI</b> - N -	▼ Is	ĵ.
	🕨 🙀 Common dati 🛛 🕞 Go	to device		&	#HM01		<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>		
	🕨 🧑 Languages & 🛛 🕞	to library	#Start —		SR		🕨 🛅 Clock + Calendar		
	Online access Cor	mpile	• ( fence -		S		🛚 🔄 String + Char		
	SIMATIC Card Rea Dov	wnload to device	•icilice		5		Program control	_	
	Dataila view 💋 Go	online		-			Communications	_	
	Go	offline		>=1		P	Interrupts	_	
	do Cor	mpare offline/online	rg_OFF		#M_press	Ľ	PID	_	
	Name		/_fence -		=	Н	Pales		
	III Ass	ianmentlist	cylinder —		R1	ľ	Tuise		
	ta Cal	l structure							
	🛄 Res	ources							
	🔀 Cro	ss-references			Discussion in Infe				
	昌 Prir	nt Ctrl+I	>		Properties 1 mro 0 Diagnostics	•			
	🗿 Prir	nt preview							
	Pro	perties Alt+Ente	r ≜ Ge	neral		<b>^</b>			
		monnadon				-			
		Time stamps Compilation	- 4		III III III III III III III III III II	۰ ۲			
	Portal view	Overview 4	Program press		💙 Proje	ct start	up opened.		





<u>PASUL 22</u>. In cadrul proprietăților se selectează la **'Language'** limbajul de programare , acesta fiind diagram de blocuri funcționale**'FBD'**. ( $\rightarrow$  FBD  $\rightarrow$  OK)

Main				×
General				
General Information	General			
Time stamps				
Compilation	Name:	Main		
Protection	Constant name:	OB_Main		
Attributes	Туре:	OB		
	Number:	1		
	• Event class:	Program cycle		
	Language:	FBD 👻		
	-			
	-			
	_ 4	111		•
			ОК	Cancel





<u>PASUL 23</u>. Aşa cum s-a menționat mai devreme blocul funcție "Program Press" trebuie apelat din blocul de programului principal Main[OB1]. Altfel acest bloc va fi ignorant . Se deschide blocul programului principal cu doublu click pe '**Main[OB1]**' ( $\rightarrow$  Main[OB1])

Sie	Siemens - startup _ 🗆 X						
Pr	roject Edit View Insert O 🍄 🔁 🔒 Save project 昌 💥	tally Integrated Automation PORTAL	_				
i	Project tree 🔹 📢	Instructions					
	Devices					▶ Favorites	
	🖻 O O 🖻	К	🕯 🐼 🖻 👻 🔚 🚍 💬 😂	🛨 🖃 😥 🥐	6 🤣 😤		nst
Ð		Int	terface			🕶 🔄 Bit logic 🔺	lict
min	🕶 🛅 startup 🔺		Name	Data type	Comment	8	İğ
am	📑 Add new device	1	👻 Input		▲	>=1	S
ogr	ntworks Devices & Networks	2	Emerg_OFF	Bool 🔻	Emergency OFF		<b>Q</b> .
F	👻 📊 Control press [CPU	3	Start	Bool	pushbutton START	<u></u> ⊟	
Ы	🛐 Device configura	4	B_safety_fence	Bool	sensor safety fence closed	<u> </u>	esti
	🛂 Online & diagno	5	B_cylinder	Bool	sensor cylinder moved out		ng
	👻 🔂 Program blocks	6	👻 Output			0/=	-
	Add new block	7	M_press	Bool	press cylinder		
	Main [OB1]						as
	Program pres	8	>=1 [[[]] -0 -0	-1-1			ks
	Technological O	_	Network 1	a dia dan			
	PLC tags		Network T: control press	cylinder			
	Taut lists		Comment			-III-IPI-	bra
	<ul> <li>Local modules</li> </ul>						ries
	🕨 🙀 Common data			&	#HM01	<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>	
	🕨 🐻 Languages & Reso		#Start —		SR	Clock + Calendar	
	Online access		#P safety fence -		S	🕨 🛅 String + Char	
	🕨 🔄 SIMATIC Card Reader 📃 💌		#b_salety_lence -		5	🕨 🛅 Program control	
						Communications	
	✓ Details view			>=1		Interrupts	
			#Emerg_OFF -		#M_press	PID PID	
	Name		#B safety fence -			Motion Control	
			#B adjadar			Pulse	
			#B_cylinder				
					<u> </u>		
		Dra	aram proce		Diagnostics		
					Toperdes 1 mile & Diagnostics		
		G	eneral				
		0	General 📥 G	eneral			
			nformation =				
			Aime stamps				
	🖣 Portal view 🔛 O	vervi	ew 🖶 Program press		Y Project st	artup opened.	





<u>PASUL 24</u>. Blocul **"Program Press**" poate fi tras simplu, cu Drag&Drop, din meniul de navigare în Network 1 al blocului program principal Main[OB1]. Acest network va fi de asemenea documentat prin comentarii text în blocul Main[OB1] ( $\rightarrow$  Program Press)

Project Edit Vew Under Online Options Tool Window Melip     Project Image: Control press Program Image: Control press Image: Control	Siemens - startup _ 🗆 X						
Image: Startup       Image	Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help Tat	ally Integrated Automation					
Project tree <ul> <li>statup &gt; Control press &gt; Program blocks &gt; Main</li> <li>If a vortices</li> <li>Provides</li> <li>Itating</li> <liitating< li=""> <liitating< li=""></liitating<></liitating<></ul>	📑 🕃 🖫 Save project 📕 🐰 🗉 🖆 🗶 🎲 🖥 🛄 🤮 💋 Go online 🖉 Go offline 🏭 🖪 📭 💦 🖃 🗌	PORTAL					
Devices   Jaraup   Interface   Hame   Devices & Hetworks   Comment   Devices & Hetworks   Devices & Hetworks <	Project tree distartup > Control press > Program blocks > Main _ = = = ×	Instructions					
Image: Second	Devices	Favorites					
Interface     * dat new device   * dat new device   * dat new device   * Control pess (DRI 1240 CDCD)   * Ontime datagootics   * Ontime datagootics   * Mane   * Block title:   * Mane   * Mane </td <td>1월 Q Q a a k k k k k k k k k k k k k k k k</td> <td></td> <td>nst</td>	1월 Q Q a a k k k k k k k k k k k k k k k k		nst				
I hane Data type   Comment   Devices & Hetworks   Control press [250]   Control press [250]   Comment   Comment <tr< td=""><td>on Interface</td><td>🕨 🛄 General</td><td>▲ ruc</td></tr<>	on Interface	🕨 🛄 General	▲ ruc				
Image: Solution of the solutio	startup 🔺 Name Data type Comment	🕨 🗐 Bit logic	ion				
Devices 2 Networks     Control press [CPU 1214 C DCDC]     Control press [CPU 1214 C DCDCC]     Control press [CPU 1214 C DCDC]     C	E Market Add new device 1	Timers	= "				
Compare Main     Comment	the Devices & Networks 2	🕨 🛅 Counters					
I) Device configuration   W Online & diagnostics   W Online & diagnostics   W Add new block   W Main (081)   W Main (081) <td>Z → J Control press [CPU 1214C DC/DC/</td> <td>🕨 🔽 Compare</td> <td></td>	Z → J Control press [CPU 1214C DC/DC/	🕨 🔽 Compare					
Online & diagnostics     Pogram block     Pogram block     Pogram block     Pogram block     Pogram block     Pogram press [61]	P Device configuration	🕨 圭 Math	est				
Bock title: main program     Add new block     Comment     Program press [fC]     Attributes     Comment	$\swarrow$ Online & diagnostics a >=1 $\boxed{127}$ ol $\hookrightarrow$ -[=]	🕨 🔁 Move	ing				
Add new block   Amain [OB1]	▼ 🕞 Program blocks	🕨 🍋 Convert	-				
Main [061] Pictags <p< td=""><td>Add new block Block title: main program</td><td><ul> <li>Extended instructions</li> </ul></td><td>- 🕏</td></p<>	Add new block Block title: main program	<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>	- 🕏				
Image: Second press [EC]	Amain [OB1] = Comment	🕨 🛅 Clock + Calendar	Ta				
• Intervents     • Intervents     • Network 1: call program press     • Origination of the seconces     • Online access   • Online access </td <td>Program press [FC1]</td> <td>🕨 🛅 String + Char</td> <td>sks</td>	Program press [FC1]	🕨 🛅 String + Char	sks				
Image: Second secon	Technological Objects     Vetwork 1: call program press	Program control					
Watch tables Text lists Coommon data Common data Common data Common data Common data Colline access SIMINIC Card Reader Main Potetils view Main Regram press [fC] Main Properties *1 Info © Diagnostics  General Information Time stamps Compilation Protection Attributes Watch tables Pote diam Compilation Protection Attributes Watch tables Pote diam Compilation Protection Attributes With the protection	PLC tags     Comment	Communications					
Image: Sessures   SIMATIC Card Reader   Image: Sessures   SIMATIC Card Reader   Image: Sessures   Sime     Main     General   General   Information   Information   Time stamps   Compilation   Protection   Attributes   Information   Type: OB   Number: 1	> 🙀 Watch tables	Interrupts	Б				
Image: Second secon	Text lists	🕨 🛄 PID	rar				
Image: Second secon	Equip Local modules	Motion Control	es				
Image: Section access   SIMATIC Card Reader   Image: Simatic Card Reader	▶ 🙀 Common data	🕨 🛅 Pulse					
Online access SIMATIC Card Reader III Name Main General General General Information Information Information Information Frotection Attributes Protection Attributes III  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	▶ 🐻 Languages & Resources 🗧 Program press [FC1]						
SIMATIC Card Reader	Conline access						
III     III       Main     III	🗃 SIMATIC Card Reader 📃 👻						
Main     General       Main     General       General     Information       Time stamps     Compilation       Compilation     Name:       Main     Objection       Protection     Constant name:       OB_Main     Type:       Number:     1							
Main     General       General     General       Information     Information       Time stamps     Compilation       Compilation     Name:       Main     Protection       Attributes     OB_Main       Type:     OB       Number:     1	▼ Details view						
Name     Main     Properties     Info     Diagnostics       General     General     Information       Information     Time stamps       Compilation     Name:     Main       Protection     Constant name:     OB_Main       Attributes     Type:     OB       Number:     III     III							
General     General       Information     Time stamps       Compilation     Name: Main       Protection     Constant name: OB_Main       Attributes     Type: OB       Number:     III	Name Main 💽 Properties 🔩 Info 😨 Diagnostics 💌						
General   Information   Time stamps   Compilation   Protection   Attributes   OB   Number:   III	General						
Information     Time stamps       Compilation     Name:       Protection     OB_Main       Attributes     Type:       OB       Number:     1	General						
Time stamps Compilation Protection Attributes UII UII Time stamps Compilation Protection Constant name: OB_Main OB_Main Vumber: 1	Information General						
Compilation Name: Main E Main	Time stamps						
Protection Attributes  Protection Attributes  I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Compilation Name Main						
Attributes Constant name: Ob_Main Type: OB Number: 1	Protection						
Type: OB Number: 1	Attributes Constant name: US_Main						
Number: 1	Type: OB						
	Number: 1						
A Postal view - Program press	A Dartel view Program prace	utur anonad					





<u>PASUL 25</u>. În continuare, parametrii de interfață (intrără-ieșiri) ai blocului "Program Press" trebuie conectați la variabilele globale ale automatului PLC. Este suficient să tastăm prima literă din numele variabilei globale dorite în câmpul din dreptul variabilei locale a blocului. Apoi din lista ce apare se selectează operandul dorit ( $\rightarrow$  "EMERGENCY OFF")

Siemens - startup _ 🗆 🗙							
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help							
📑 🔁 🖫 Save project 🚇 🐰 🗐 🚡 🗙 🌃 🔛 🔛 🥖 Go online 🖉 Go offline 🏭 🖪 🖪 🖉	PORTAL						
Project tree	■ X Instructions						
Devices	► Favorites						
Image: Second secon	▼ Instructions St						
p Interface	🕨 🦢 General 🔷 🛱						
📩 startup 🔺 Name Data type Comment	▶ 🛅 Bit logic						
Add new device	▶ <u>⊚</u> Timers ≡						
B db Devices & Networks 2	End Counters						
E ▼ Ia Control press [CPU 1214C DC/DC/	Compare						
If Device configuration	→ ±1 Math						
V         Online & diagnostics         & >=1         127         -I         -oi         I→         -f=1	Move						
Program blocks     Block title: main program	Extended instructions						
Add new block							
a hain (off)	Clock + Calendar						
Tradinational Objects	E Dramon control						
Retwork T. Campaginan press	Communications						
Vario tables							
Equivalent datas							
local modules     VEC1	Motion Control						
Common data	Pulse						
Canguages & Resources							
Online access — EN							
siMATIC Card Reader e							
"Emera-OEF"							
▼ Details view							
Name							
	· ·						
V Diagnostics	•						
G							
🖣 Portal view 🔛 Overview 🖶 Program press 🖨 Main	ject startup opened.						





<u>PASUL 26</u>. În mod asemănător se vor conecta intrările '**Start**', '**B\_safty\_fence**' şi '**B\_cylinder**' precum şi ieşirea '**M\_press**' a blocului "Program press" la variabilele globale ale automatului PLC prezentate mai jos. Cu un click pe salvat. ( $\rightarrow$ "S3"  $\rightarrow$  "B1"  $\rightarrow$  "B2"  $\rightarrow$  "M0"  $\rightarrow$  Save project )

Si	emens - startup		-	- <b>-</b> ×
P	roject Edit View Insert Online C	ptions Tools Window Help	ally integrated Automation	
	🌁 连 🔚 Save project 🔳 🐰 🗉 💼	🗙 🌆 🖥 🛄 🕋 💋 Go online 🖉 Go offline 🕌 🌆 🖪 🙀 🖉 🔄 🕕	PORTA	AL
	Project tree 🛛 🖣	startup → Control press → Program blocks → Main _ ■ ■ X	Instructions	•
	Devices		▶ Favorites	-
	🖻 O O 📑	🚓 🐼 学 🖆 🚍 💬 溜 ± 🖃 😥 🥙 💊 🧇 🙄		nst
		Interface	🕨 🛅 General	<b>▲</b> Id
	🗋 startup 🔺	Name Data type Comment	🕨 🔄 Bit logic	tion
	Add new device	1 v Temp	🕨 🙆 Timers	= 5
	Devices & Networks	2	▶ 🚹 Counters	
P	▼ [] Control press [CPU 1214C DC/DC/		🕨 🔽 Compare	
2	T Device configuration	▲ · ▼	▶ 🗄 Math	est
-	😼 Online & diagnostics	8 >=1 1 → -01 → -[=]	🕨 🔁 Move	ing
	🔻 🔂 Program blocks		🕨 😽 Convert	-
	📑 Add new block	▼ Block title: main program	<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>	- 🕏
	🖶 Main [OB1] 🛛 🗧	Comment	🕨 🛅 Clock + Calendar	Tae
	Program press [FC1]		🕨 🚞 String + Char	sks
	Technological Objects	Network 1: call program press	Program control	-
	PLC tags	Comment	Communications	_ <u>_</u> _
	Watch tables		Interrupts	ibr
	E Text lists		▶ 🛄 PID	ari
	Local modules	%FC1	Motion Control	es
	🕨 📑 Common data	"Program press"	🕨 🛄 Pulse	-
	Log Languages & Resources	- FN		-
	Online access			-
	SIMATIC Card Reader	%IO.1		_
		"Emerg-OFF" — Emerg_OFF		-
	▼ Details view	%/0.3		
		"\$3" — Start		
	Name			-
		%10.4		-
		"B1" — B_safety_tence %Q0.0		-
		%10.5 M_press — "M0"		-
		"B2" — B cylinder ENO —		-
				-
		Network 2:		
		Program proce		
		Tropercies in into g Diagnostics		
	Portal view	🛥 Program press 🔤 Main 🕑 Project sta	artup opened.	





<u>PASUL 27</u>. Pentru a încărca întregul program în unitatea centrală CPU, se selectează mai întâi subdirectorul **'Control Press'** apoi se apasă simbolul **(1)** "încarcă în dispozitiv" din bara de meniu de sus. ( $\rightarrow$  Control Press  $\rightarrow$  **(1)**)

Si	Siemens - startup _ 🗆 X						
P	roject Edit View Insert Online () 聲 婱 🌄 Save project 🚐 💥 💼 📬	ally Integrated Automation PORT	AL				
	Project tree 🔹 📢	startup → Cont <mark>pownload to device</mark> am blocks → Main <b>#</b> ■ ×	Instructions	•			
	Devices		Favorites	-=			
	1 O O 1 I	🚜 🐼 🖻 🚔 💬 🕲 🖢 😥 쒿 😡 🧐 🖤		Inst			
5		Interface	🕨 🛄 General	▲ ru			
i.	🔄 startup	Name Data type Comment	🕨 📶 Bit logic	ion			
am	📑 Add new device	1 v Temp	Timers	= ~			
ogr	💑 Devices & Networks	2	Equators Counters	Ų.			
Pre	Control press [CPU 1214C DC/DC/DC]		🕨 🚺 Compare				
FIC	T Device configuration		▶ 🛨 Math	esti			
	😧 Online & diagnostics	& >=1 [??] → -0  → -[=]	🕨 🔁 Move	ng			
	👻 🚘 Program blocks	▼Block title: main program	Convert	-			
	Add new block		<ul> <li>Extended instructions</li> </ul>				
	Hain [OB1]	comment	Clock + Calendar	as			
	Program press [FC1]		String + Char	ks			
	Technological Objects	Network 1: call program press	Program control				
	La PLC tags	Comment	Communications				
	Taut lists		Interrupts	bra			
	Local modules	0/ 5 C1	Mation Control	rie			
	Common data	70°C I	Pulse	s.			
	Continion data	"Program press"					
	Online access	— EN					
	SIMATIC Card Reader	%IO 1					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"Emerg-OFE" - Emerg OFE					
	▼Details view						
	· Details new	%10.3					
		"S3" — Start					
	Name	%10.4					
	Trogram blocks	"B1" - B_safety_fence					
	PLC tage	M press - "MO"					
	Watch tables	%IU.5					
	Text lists						
	Local modules						
		▼ Network 2:					
		۲ III ا					
		Program press 🛛 Properties 📬 Info 😨 Diagnostics 🔺					
	Portal view     Overview	Program press	artun opened				
			ntap opened.				





PASUL 28. Pe durata încărcării, starea procesului este afișată într-o fereastră.

Load pre	.oad preview 🗙						
30	ompil	ing before download	ng to device				
Status	1	Target	Message			Action	1
↓ <b>↓</b>	•	▼ Control press	Loading will not l	be performed because prec	onditions are not r	net!	
	•	▶ Compile	Compile before o	lownloading to device			
			Compile Compili Calculati	ng configuration ng bus parameters	Cancel		Dafrach
							Keiresh
					Finish	Load	Cancel

<u>PASUL 29</u>. Dacă încărcarea a fost reuțită, acest lucru este arătat într-o fereastră. Luarea la cunoștință se face apasând pe **'Complete'** ( $\rightarrow$  Complete)

Load res	sults						×
<b>?</b> s	tatus a	and actions after download	ling to device				
Status	1	Target	Message			Action	
+1	Δ	▼ Control press	Downloading to device completed without error.				
		▶ Start modules	Start modules after downloading to device.			Start all	
							<b>a</b> 1
				Finish	Loa	ad	Cancel





<u>PASUL 30</u>. Acum se lansează în execuție programul din unitatea centrală CPU prin apăsarea simbolului III din bara de meniu de sus. ( $\rightarrow$  III)

Project Edit   Vex User	Si	siemens - startup _ 🗆 X							
Polycit tree      Polycit tree <	P	roject Edit View Insert Online Options Tools Window Help							
Project tice <ul> <li>             tartup</li>             Control pross             Program blocks             Program blocks             Program press             Properties             Progr</ul>		💁 🔂 🔚 Save project 📑 🕺 🔠 🗔	PURIAL						
Favorites		Project tree	startup > Control press > Program blocks > Main <mark>Start CPU</mark>	Instructions					
Image: Second		Devices		▶ Favorites	西				
Interface       Data type       Comment       Image: Second Sec		🖻 O O 🖻	🚜 🛪 👻 🗄 🚍 💬 📲 🖿 🗊 🥙 📞 🤣 🙄	✓ Instructions	nsti				
Image       Data type       Comment          • Bit Holgic          Perces & Hetworks          • Temp           • Compare           • Bit Holgic          Perces & Hetworks          • Compare           • Compare           • Bit Holgic          Perces & Hetworks          • Sources & Hetworks           • Compare           • Bit Holgic          Perces & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Compare          Perces & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Compare          Perces & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Sources & Hetworks           • Sources & Hetworks          Image & Deck title:          • manippogram           • Comment           • Frequences           • Frequences          Image & Deck title:          • manippogram press           • Comment           • Program press           • Motion Control           • Program holds          Image & Deck title:          • manippogram press           • Metwork + Bit           • Metwork + Bit           • Motion Con			Interface	🕨 🔄 General 📃 🔺	rud				
Image: Solution of the solution		startup	Name Data type Comment	🕨 📶 Bit logic	tion				
Devices & Networks     Compare S Networks     Comment     Second S Network 1: call program press     Comment     Second S Second		Add new device	1 🗸 Temp	▶ 🙆 Timers 🛛 😑	s				
Image: Control press (Coll 9744C 00/00/0000)         Image: Control press (Coll 9744C 00/00000)		📥 Devices & Networks	2	▶ 🚹 Counters	<b>Q.</b> ]				
Image: Second	Ĕ.	Control press [CPU 1214C DC/DC/DC]		Compare					
Comment     Software & dagnostics     Add new block     Add n	E	Device configuration		▶ ±1 Math	esti				
Brock title: main program     Main [081]     Main [081]     Program press [FC1]     Main [081]     Program press [FC1]     Watch tables     Main [081]     Text inst     Main [081]     Main [081]     Program press [FC1]     Watch tables     Main [081]     M		😨 Online & diagnostics	& >=1 [??] → -0 → -[=]	Move	ng				
Add new block  Add new block  Comment	🔻 🙀 Program blocks	▼Block title: main program	Convert	-					
Main [081]     Program press [F(1)     Program press     Comment     Vetwork 1: call program press     Vetwork 1: call protext 1: call program press		Add new block	Comment	▼ Extended instructions	2				
Program press [FC]     Program press [FC		Main [OB1]		Clock + Calendar	as				
Portal view      P		Program press [FC1]	- Matural 1.	String + Char	S				
Comment          Image: Start       %FC1         Image: Start       %IO.1         "Program press"       Motion Control         Image: Start       %IO.1         "Emerg-OFF"       Emerg_OFF         %IO.3       "S''         "Start       %IO.4         "Emerg-OFF"       Emerg_OFF         %IO.4       "B_safety_fence         %IO.5       Start         %IO.6       "B''         "B2"       B_cylinder         ENO       "MO"         Program press       "Mo"		La lechnological Objects	Retwork 1: call program press	Program control					
Page instances     Pulse     Pu		Watch tables	Comment	Interrupts	-				
Common data     Common da		E Text lists			bra				
Image: Second		► Local modules	%EC1	Motion Control	ries				
Card Reader     In     Program blocks     Technological Objects     Name     Name     Name     Name     Noth tables     Technological Objects     Noth tables     Text lists     Local modules     Program press     General Compile Cross-reference Syntax     Program press     Main     Program press     Main     Program press     Main		Gommon data	"Drogram proce"	▶ Pulse	<i>•</i> ,				
Online access     SINATIC Card Reader     Hame     SINATIC Card Reader	Languages & Resources	Flogram press							
Image: SIMATIC Card Reader       %I0.1         Image: SimATIC Card Reader       "Emerg_OFF"         Image: SimATIC Card Reader       %I0.3         Image: SimATIC Card Reader       %I0.3         Image: SimATIC Card Reader       %I0.3         Image: SimATIC Card Reader       %I0.4         Image: SimATIC Card Reader       %I0.5         Image: SimATIC Card Reader <td< td=""><td></td><td>📷 Online access</td><td> — EN</td><td></td><td></td></td<>		📷 Online access	— EN						
		🔄 SIMATIC Card Reader	%IO.1						
		▲ III ▶	"Emerg-OFF" — Emerg_OFF						
Name       "S3" - Start         Program blocks       "S3" - Start         Program blocks       "B1" - B_safety_fence         PLC tags       %00.5         Watch tables       "B2" - B_cylinder         Excell modules       "B2" - B_cylinder         Program press       Properties         Program press       Properties         Program press       Main		▼ Details view	9(10.2						
Name       S3 - Start         Program blocks       %0.4         Technological Objects       %0.5         PLC tags       %0.5         Watch tables       "B2" - B_cylinder         Exclamodules       "B2" - B_cylinder         Program press       @ Properties         General       Compile         Cross-reference       Syntax         Aprilat view       Program press         Program press       Main			7010.5						
Program blocks       %40.4         Technological Objects       "B1" – B_safety_fence         PitC tags       %40.5         Multiples       "B2" – B_cylinder         Ext lists       "B2" – B_cylinder         Ext lists       "B2" – B_cylinder         Program press       @ Properties         General       Compile         Cross-reference       Syntax         Image: Program press       Program press		Name	35 - 500						
Image: Technological Objects       "B1" - B_safety_fence       %Q0.0         PLC tags       %I0.5       M_press       "MO"         Image: Watch tables       B_cylinder       ENO       "MO"         Image: Technological Objects       %I0.5       M_press       "MO"         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technological Objects         Image: Technological Objects       Image: Technological Objects       Image: Technolo		Program blocks	%IO.4						
PLC tags     Watch tables     B2" - B_cylinder     B2" - B_cylinder     B0"     Cosal modules     General Compile Cross-reference Syntax     General Compile Cross-reference Syntax		🙀 Technological Objects	"B1" — B_safety_fence %Q0.0						
Watch tables  B2" - B_cylinder ENO  Text lists  C Local modules  Program press General Compile Cross-reference Syntax  A Dading completed (errors: 0: warnings)		🔁 PLC tags	%10.5 M_press — "M0"						
		🙀 Watch tables	"B2" — B_cylinder ENO —						
Local modules      Local modules      A III      Program press      General Compile Cross-reference Syntax      A Portal view      Program press      Program press      A Info U Diagnostics      A Info Diagnostics      A Info U Diagnostics      A		Text lists							
Program press     General Compile Cross-reference Syntax     General Compile Cross-reference Syntax		🛅 Local modules							
Program press Compile Cross-reference Syntax			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
General Compile Cross-reference Syntax			Program press						
			Ganaral Campile Cross-reference Suntay						
Codding completed (chois: c) warnings:::		Portal view     Overview	Program press     The full sector of the sector of th	completed (errors: 0; warnings					



<u>PASUL 31</u>. Cu '**OK**', se cofirmă dorința de lansare a programului din unitatea centrală CPU.

 $(\rightarrow \text{OK})$ 











<u>PASUL 32</u>. Cu un click pe simbolul <sup>IIIII</sup> "Monitorizare on/off", se poate monitoriza starea variabilelor de intrare și ieșire pe durata testării programului din blocul "Program Press" (  $\rightarrow$  <sup>IIII</sup>)







### 9. Bibliografie

[1]	Siemens Automation Cooperates with Education	M01-S7-1200 Programming Startup	TIA Training Document 05/2010
[2]	Siemens Automation Cooperates with Education	M02-S7-1200 Function Blocks	TIA Training Document 05/2010
[3]	Siemens Automation Cooperates with Education	M03-S7-1200 IEC-Timer and IEC- Counter	TIA Training Document 05/2010
[4]	Siemens Automation Cooperates with Education	M04-S7-1200 Programming Startup	TIA Training Document 05/2010
[5]	Siemens Automation Cooperates with Education	M05-S7-1200 Analog value Precessing	TIA Training Document 06/2010
[6]	Siemens Automation Cooperates with Education	M06-S7-1200 Closed Loop control	TIA Training Document 06/2010
[7]	Siemens Automation Cooperates with Education	M07-S7-1200 Networking	TIA Training Document 06/2010
[8]	Siemens Automation Cooperates with Education	M08-S7-1200 Human Machine Interface (WinCC Basc)	TIA Training Document 06/2010
[9]	SIEMENS	SIMATIC S7-1200 Programmable controller-System Manual	A5E02486680-06 04/2012
[10]	SIEMENS	SIMATIC TIA Portal STEP 7 Basic V10.5-Getting Started	A5E02651459-01 12/2009



# Material suport pentru stagii de practică în domeniul dezvoltării software pentru automatizări

# Utilizarea blocurilor în programarea automatelor SIMATIC S7-1200 cu Portalul TIA V10 Volum II



#### **CUPRINS**

#### PAGINA

1.	Introducere	3
2.	Observatii privind programarea automatelor SIMATIC S7-1200	5
	2.1 Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200	5
	2.2 Mediul de programare STEP 7 Basic V10.5 (Portalul TIA V10.5)	5
3.	Tipuri de blocuri utilizate de SIMATIC S7-1200	6
	3.1 Programare liniară	6
	3.2 Programare structurată	7
	3.3 Blocuri utilizator pentru SIMATIC S7-1200	8
	3.3.1 Blocuri de organizare	
	3.3.2 Funcții	10
	3.3.3 Blocuri Funcționale	10
	3.3.4 Blocuri de Date	11
4.	Exemplu de aplicație: comandă bandă rulantă	12
5.	Programarea comenzii de bandă rulantă cu SIMATIC S7-1200	13
6.	Bibliografie	



### 1. Introducere

Următoarele simboluri vă vor ghida prin acest manual:



#### Obiectivul manualului de instruire:

În acest manual, se prezintă diferitele blocuri utilizate la programarea automatelor programabile (PLC) SIMATIC S7-1200, folosind mediul de programare TIA Portal. Manualul explică diferitele tipuri de blocuri, prezentând în capitolele enumerate mai jos cum se crează un program într-un bloc funcțional.

- Generarea blocului funcțional
- Definirea variabilelor interne
- Programarea cu variabile interne în blocul funcțional
- Apelarea și parametrizarea blocului funcțional din OB1

#### Cunoștințe prealabile:

Pentru a putea utiliza acest manual, sunt necesare următoarele cunoștințe prealabile:

- cunoașterea sistemului de operare Windows
- cunoștințe de bază cu privire la programarea automatelor SIMATIC S7-1200 cu mediul de programare TIA Portal V10



#### Hardware şi software necesare:

**1.** Calculator PC Pentium 4; 1.7 GHz; 1(XP) sau 2 (Vista) GB RAM, zonă liberă pe discul de stocare de cca. 2 GB; Sistemul de operare Windows XP (Home SP3, Professional SP3) sau Windows Vista (Home Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1)

**2.** Software STEP7 Basic V10.5 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal V10.5)

3. Conexiune Ethernet între calculatorul PC și CPU 1214C

**4.** Automat programabil SIMATIC S7-1200, de exemplu CPU 1214C. Intrarile trebuie să fie accesibile la un panou.





## 2. Observații privind programarea automatelor SIMATIC S7-1200

2.1 Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200

i

Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 este un sistem mini-controler modular din gama de performanțe scăzute.

Familia S7-1200 cuprinde o gamă largă de module pentru adaptarea optimă la necesitățile de automatizare.

Controlerul S7 constă dintr-o unitate centrală de procesare CPU care este echipată cu intrări și ieșiri pentru semnale digitale și analogice.

In cazul în care intrările și ieșirile integrate în CPU nu sunt suficiente pentru aplicația dorită, pot fi instalate modulele de intrare și de ieșire (module IO) suplimentare.

Dacă este necesar, se adaugă procesoare de comunicare pentru RS232 sau RS485. O interfață TCP / IP integrată este obligatorie pentru toate unitațile centrale de procesare CPU.

Automatul programabil (PLC) monitorizează și controlează un utilaj sau un proces cu ajutorul programului S7, care asigură interogarea modulelor IO prin intermediul adreselor de intrare (%I) și comanda procesului prin intermediul adreselor de ieșire (%Q).

Sistemul de automatizare SIMATIC S7-1200 este programat cu software-ul STEP 7 Basic V10.5.

### 2.2 Mediul de programare STEP 7 Basic V10.5 (Portalul TIA V10.5)



Software-ul STEP 7 Basic V10.5 este mediul de programare pentru sistemul de automatizare - SIMATIC S7-1200

STEP 7 Basic V10.5, permite utilizarea următoarelor funcții pentru a automatiza o instalație:

- Configurarea și parametrizarea hardware
- Definirea comunicației
- Programarea
- Testarea, punerea în funcțiune și service-ul cu funcțiile de operare / diagnosticare
- Elaborarea documentației
- Generarea ecranelor de afişare pentru panourile de operare de bază SIMATIC

Toate funcțiile sunt sprijinite de menuri help on-line detaliate.



### 3. Tipuri de blocuri utilizate de SIMATIC S7-1200

Pentru programarea automatelor programabile SIMATIC S7-1200, programul este scris în așa- numitele blocuri.

În mod obligatoriu, blocul de organizare OB1 există deja.

El reprezintă interfața cu sistemul de operare al CPU, fiind apelat de acesta în mod automat și procesat în mod ciclic.

Dacă sarcina de comandă este complexă, programul este divizat în blocuri de program mai mici, realizați pe criteriul funcțional, pentru o derulare uşoară a programului.

Aceste blocuri sunt apelațe din blocurile de organizare. La sfîrșitul blocului se revine înapoi în blocul de organizare care a efectuat apelul.

### 3.1 Programare liniară

1

Pentru programarea liniară, instrucțiunile sunt stocate într-un bloc și procesate în ordinea în care sunt stocațe în memoria program. Când se ajunge la sfârșitul programului (sfîrșitul blocului), procesarea programului reîncepe din nou de la început.

Aceasta se numește procesare ciclică.

Timpul necesar unui dispozitiv pentru o singură procesare a tuturor instrucțiunilor numește timp de ciclu.

Procesarea liniară a unui program se utilizează de obicei pentru aplicații de comandă simple, care nu sunt prea mari; acestea pot fi implementate într-un singur bloc de organizare OB.





### 3.2 Programare structurată

i

Dacă sarcina de comandă este complexă, programul este divizat în blocuri de program mai mici, realizațe pe criteriul funcional, pentru o urmărire uşoară a programului. Avantaje: părțile de program pot fi testate individual şi in momentul în care funcționează corect pot fi unite într-o funcție totalizatoare.

Blocul principal trebuie să apeleze blocurile program. Când se atinge indicatorul de sfârșit bloc (BE), programul continuă să fie procesat în blocul apelant, cu instrucțiunile ce urmează după instrucțiunea de apel.





### 3.3 Blocuri utilizator pentru SIMATIC S7-1200

i

Există următoarele blocuri utilizator pentru programare structurată:

• bloc de organizare OB (organization block):

OB-urile sunt apelate de sistemul de operare în mod ciclic și constituie interfața între programul utilizator și sistemul de operare. Prin OB unitatea de control a automatului programabil este informată prin intermediul instrucțiunilor de apel blocuri, care din blocurile de program trebuie procesate.

• bloc funcțional FB (function block):

Pentru fiecare instanță de apel a FB, trebuie să fie alocată o zonă de separată de memorie. Când FB este apelată, trebuie să fie alocată, de exemplu, un bloc de date (DB) cu rol de bază de dată de instanță.

Datele din această de bază de dată de instanță sunt accesate prin intermediul variabilelor bazei de date.

Dacă un FB este apelat de mai multe ori, trebuie alocate acestuia zone de memorie diferite.

La rândul lui un FB pote apela alte FB-uri și FC-uri.

• funcție FC (function):

Un FC nu are alocată zonă de memorie . Datele locale ale unei funcții sunt pierdute după procesarea acelei funcții.

La rândul lui o funcție FC pote apela alte FB-uri și FC-uri.

• bloc de date DB (data block):

DB-urile sunt utilizate pentru a furniza memorie pentru variabilele de date. Există două tipuri de blocuri de date :

-DB-uri globale, de unde toate OB-urile, FB-urile și FC-urile pot citi date stocate sau unde pot scrie date

- și DB-uri de instanță care sunt alocate unor anumite FB-uri.



Dacă în timpul programării într-o FC sau într-un FB sunt utilizate doar variabile interne, aceste blocuri pot fi utilizate de mai multe ori sub formă de blocuri standard.

Ele pot fi apelate de oricâte ori e nevoie. Totuşi la FB-uri trebuie asociată o zonă de memorie, o aşa numită zonă de instanță (de exemplu un DB), pentru fiecare apel.



#### 3.3.1 Blocuri de organizare

i

Blocurile de organizare (OB) constituie interfața dintre sistemul de operare și programul utilizator. Ele sunt apelate de sistemul de operare și controlează următoarele procese:

- Comportamentul la pornire al sistemului de automatizare
- Procesarea ciclică a programului
- Procesarea controlată prin alarme a programului
- Tratarea erorilor

Blocurile de organizare pot fi programate în funcție de necesități, stabilind în acest fel comportamentul unității centrale de procesare CPU.

Există o mare varietate de opțiuni de utilizare a blocurilor de organizare în cadrul programelor de aplicație:

• Bloc de organizare pornire **Startup OB**, Bloc de organizare ciclare **Cycle OB**, Bloc de organizare eroare temporizare **Timing Error OB** şi Bloc de organizare de diagnoză **Diagnosis OB**:

Acestea pot fi pur si simplu inserate în proiect și programate . Ele nu necesită alocarea unor parametri și nu trebuie apelate.

• Bloc de organizare procesare alarmă **Process Alarm OB** și Bloc de organizare intrerupere temporizată **Time Interrupt OB**:

Aceste blocuri de organizare trebuie parametrizate după ce au fost inserate în proiect. În plus, blocul de organizare procesare alarmă poate fi ataşată la un eveniment prin program, utilizând instrucțiunea ATTACH, sau separată din nou de acest eveniment cu instrucțiunea DETACH.

• Bloc de organizare intrerupere pe perioadă de timp Time Delay Interrupt OB:

Blocul time delay interrupt OB se poate insera în proiect și programată. În plus, acesta trebuie apelat în programul utilizator cu instrucțiunea SRT\_DINT. Parameterizarea nu este necesară.

#### Informații de pornire

La pornirea unor blocuri de organizare, sistemul de operare inregistrează unele informații care pot fi evaluate în programul utilizator.

Aceast lucru poate fi foarte util în diagnosticarea erorilor.

Dacă aceste informații sunt sau nu înregistrate și care dintre ele este inregistrată se precizează în descrierea blocurilor de organizare.


## 3.3.2 Funcții

1

O funcție conține un program care este executat în momentul în care un alt bloc de coduri apelează funcția respectivă.

Funcțiile (FC) sunt blocuri de coduri fără memorie. Datele din variabilele temporare sunt pierdute după procesarea funcției. Pentru a stoca datele funcțiilor, pot fi utilizate blocurile de date globale.

Funcțiile pot fi utilizate, de exempu, pentru următoarele scopuri:

• Returnarea valorii funcței către blocul apelant; de exempu în cazul funcțiilor matematice

• Executarea unor funcții tehnologice; De exemplu, comenzi individuale cu operații binare

O funcție poate fi apelată de mai multe ori din diferite locații din cadrul programului utilizator. Aceasta uşurează programarea funcțiilor repetitive în cadrul programului.

## 3.3.3 Blocuri Funcționale

Blocurile funcționale conțin subprograme care sunt executate de fiecare dată când un bloc funcțional este apelat de un alt bloc de coduri.

Blocurile funcționale sunt blocuri de coduri care își stochează valorile variabilelor în blocuri de date de instanță, astfel că aceste valori sunt disponibile și după încheierea procesării blocului funcțional.

Stocând intrările, ieşirile și parametri in/out în mod permanent în blocuri de date de instanță, valoarea acestora va fi disponibilă și după terminarea procesării blocului. De aceea aceste blocuri funcționale se numesc 'cu memorie'.

Blocurile funcționale sunt utilizate pentru realizarea unor sarcini ce nu pot fi implementate cu funcții:

• În toate cazurile când se utilizează temporizatoare și numărătoare în cadrul blocului

• În toate cazurile când informația trebuie stocată în program ; De exemplu când selectăm un regim de operare cu un buton.

Ca și funcțiile, blocurile funcționale pot fi apelate de mai multe ori din diferite locații din cadrul programului utilizator. Aceasta facilitează programarea funcțiilor complicate repetitive.

### Instanțe ale blocurilor funcționale

Un apel a unui bloc funcțional se numește o instanță.

Pentru fiecare instanță a unui bloc funcțional se alocă o zonă de memorie care conține datele utilizate de blocul funcțional pentru procesare. Zona de memorie este asigurată de blocuri de date pe care mediul de programare le generează în mod automat.

Este posibilă și asigurarea de zone de de memorie comune pentru mai multe instanțe de către un singur bloc de date, ca memorie multi-instanță.



## 3.3.4 Blocuri de Date



Spre deosebire de blocurile de coduri, blocurile de date nu conțin instrucțiuni, ci sunt utilizate pentru stocarea datelor utilizator. Adică, blocurile de date conțin date variabile utilizate de programul utilizator pentru procesare.

**Blocurile de date globale** sochează datele ce pot fi utilizate de toate celelalte blocuri.

Dimensiunea maximă a blocurilor de date variază în funcție de tipul unității centrale de prelucrare CPU. Structura blocurilor de date globale se poate stabili după nevoie.

Exemple de utilizare:

- Stocarea informației unui sistem de depozitare."Care produs unde este depozitat"
- Stocarea rețetei pentru un anume produs

Oricare bloc funcțional, fiecare funcție sau oricare bloc de organizare, poate citi date din blocul de date global sau poate înscrie date în blocul de date global. Aceste date sunt memorate în blocul de date și după ce blocul de date este închis.

Apelul unui bloc funcțional este numit instanță. Pentru fiecare apel al unui bloc funcțional, cu transfer de parametri, i se alocă un **bloc de date de instanță**, care servește ca depozit de date.

In acest bloc de date sunt stocați parametri efectivi și datele statice ale blocului funcțional.

Dimensiunea maximă a blocurilor de date de instanță variază în funcție de tipul unității centrale de prelucrare CPU. Structura blocurilor de date de instanță este determinată de variabilele declarate în blocul funcțional.

Un bloc de date globale și un bloc de date de instanță pot fi deschise simultan.



# 4. Exemplu de aplicație: comandă bandă rulantă

Dacă se dorește ca blocurile să lucreze ca o "cutie neagră", la creerea lor trebuie avut în vedere ca ele să fie programate utilizând variabile. În aceste caz se va aplica următoarea regula că în cadrul blocului nu se utilizeaza intrări / ieșiri, flaguri, etc.... cu adrese absolute. În cadrul blocului sunt utilizate doar variabile și constante.



i

În exemplul de mai jos, trebuie generat un bloc funcțional, utilizând declarații de variabile, care conține comanda unei bande rulante cu două regimuri de funcționare: 'Manual' și 'Automat'.

Regimul de operare 'Manual' se selectează cu ajutorul butonului 'S1' iar regimul de operare 'Automat' se selectează cu ajutorul butonului 'S2'.

In regimul de operare 'Manual', motorul este pornit cât timp butonul 'S3' este acționat fără ca butonul 'S4' să fie acționat.

In regimul de operare 'Automat', motorul benzii este pornit cu butonul 'S3' şi oprit cu butonul 'S4' (contact normal închis).

#### Listă de atribuiri:

Addresă	Simbol	Observații
%I 0.0 deschis)	S1	Buton trecere în regim Manual S1 (contact normal
%I 0.1 deschis)	S2	Buton trecere în regim Automat S2 (contact normal
%I 0.2	S3	Buton pornire S3 (contact normal deschis)
%I 0.3	S4	Buton oprire S4 (contact normal închis)
%Q 0.2	M01	Motor bandă M01



**Notă:** Butonul de oprire S4 este cu contact normal închis pentru a asigura protecție la întreruperea legăturilor. În cazul întreruperii accidentale a legăturii la acest buton sistemul se oprește în mod automat. Folosind un contact normal deschis, sistemul nu s-ar mai putea opri în cazul întreruperii accidentale a legăturii la acest buton. Din această cauză, în sistemele de automatizare, toate butoanele de oprire de avarie și butoanele / comutatoarele de oprire trebuie să fie proiectate cu contact normal închis.



# 5. Programarea comenzii de bandă rulantă cu SIMATIC S7-1200



Proiectul este administrat și componentele sunt programate cu ajutorul mediului de dezvoltare **'Totally Integrated Automation Portal'**.

Printr-o interfață unitară, portalul asigură configurarea, parametrizarea și programarea componentelor cum ar fi: controlerul, dispozitivele de vizualizare și elementele de rețea. Sunt asigurate și instrumente online de diagnosticare a eroilor.

În paşii care urmează, se crează un proiect pentru SIMATIC S7-1200 și se programează soluția de rezolvare al aplicației:



<u>PASUL 1</u>. Instrumentul principal este mediul de dezvoltare **'Totally Integrated Automation Portal'** care se deschide cu un dublu click ( $\rightarrow$  Totally Integrated Automation Portal V10)







<u>PASUL 2</u>. Programele pentru automatele programabile SIMATIC S7-1200 sunt gestionate sub formă de proiecte. Creerea unui astfel de proiect este prezentată mai jos în formatul de prezentare tip portal ( $\rightarrow$  Generate new project  $\rightarrow$  FB\_conveyor  $\rightarrow$  Create)

Siemens		- 9	×
		Totally Integrated Automation PORTAL	
Start <b>İ</b>		Create new project	_
Devices & Networks PLC Programming Visualization Online & Diagnostics	<ul> <li>Open existing project</li> <li>Create new project</li> <li>Migrate project</li> <li>First steps</li> <li>Installed products</li> <li>Help</li> </ul>	Project name: FB_conveyor Path: C\Program Files\Siemens\Automation Author: Administrator Comment Create	
▶ Project view	Opened project:		





<u>PASUL 3</u>. Aici sunt prezentați primii pași de configurare a proiectului realizați cu **'First Steps'**. Mai întâi se configurează dispozitivul cu **'Configure a device'** ( $\rightarrow$ First Steps  $\rightarrow$  Configure a device)







<u>PASUL 4</u>. Apoi, inserăm un dispozitiv nou cu **'Add new device'** sriind la **'Device name'** numele dispozitivului **Control conveyor (Comandă bandă** *rulantă*). Pentru aceasta alegem din catalog unitatea central de comandă **'CPU1214C'** cu codul de comandă corespunzător cu CPU de care dispunem pentru experimentări (ex:6S7 214-1AE30-0XB0) ( $\rightarrow$  Add new device  $\rightarrow$  Control conveyor  $\rightarrow$  CPU1214C  $\rightarrow$  6ES7 ......  $\rightarrow$  Add)

Siemens - FB_conveyo	or						_ 0 >
						Totally Integrated A	utomation PORTAL
Start			Add new device				
Devices & Networks	<b>*</b>	Show all devices	Device name:				
PLC Programming Visualization Online & Diagnostics	* 1 /*	Add new device		SIMATIC 57-1200 CPU CPU 1211C CPU 1212C CPU 1212C CPU 1214C 6557 214-1AE30-0XB0 6557 214-1BE30-0XB0	Device:	CPU 1214C DC/DC/DC	
		<ul> <li>Configure networks</li> <li>Help</li> </ul>	SIMATIC HMI	6657 214-114630-0,80	Order no.: Version: Description: 50KB work t DI14 × 24VD Al2 onboard outputs onb I/O, up to 3. communica	6E57 214-1AE30-0XB0 V1.0 : : : : control SURCE: DOT0 x 24 : child SURCE: DOT0 x 24 : child SURCE: DOT0 x 24 : child Surder Equation communication modules for toord: signal modules 0. Instituctions: PR for programming. Hhll and fitton	Vivith (bC and 12 pulse onboard or senal stor IIO OFINET LC to PLC
			Open device view				Add
Project view		Opened project: C:\Program File	s\Siemens\Automation\FB_conveyor\	FB_conveyor			



<u>PASUL 5</u>. Acum , mediul comută automat din prezentarea tip portal în prezentarea tip proiect, deschisă la configurarea hardware. In acest ecran se pot adăuga la automatul programabil module suplimentare preluate din catalog (din partea dreaptă) și în **'Device overview'** (stânga jos), se pot seta adresele intrărilor / ieșirilor . Tot în acest ecran se poate vedea că intrările integrate ale unității central CPU au adresele %I0.0 la %I1.5 iar ieșirile integrate au adresele %Q0.0 to %Q1.1 ( $\rightarrow$  Device overview  $\rightarrow$  DI14/DO10  $\rightarrow$  0...1)







<u>PASUL 6</u>. Pentru ca mediul de dezvoltare să acceseaze mai târziu unitatea centrală CPU corectă, adresa IP și masca de subrețea trebuie să fie setate. ( $\rightarrow$  Properties  $\rightarrow$  General  $\rightarrow$  Ethernet addresses  $\rightarrow$  IP address: 192.189.0.1  $\rightarrow$  Subnet screen form: 255.255.255.0)

Sie	mens - FB_conveyor									- C	⊐ ×
Pr	oject Edit View Insert Or	nline Options Tools	Window	v Help			г	otally integra	ated Automatio	n .	
	🛉 💽 🔚 Save project 📇 🐰		U 187 -	🔊 Go online 🛛 🖉 Go offli	ne 🐴? 📘 📗				POR	IAL	-
	Project tree	FB_conveyor>Contro	ol conve	yor						×	
	Devices						📩 Ne	etwork view	🛛 🕎 Device vie	w	H
9		Control conveyor		🛨 🖽 📾 🔍 ±	100%	•					ardy
lo.	F FR conveyor			å						-	/are
Neth	Add new device			meye						≡	cat
8	📥 Devices & Networks			and co						-	alog
ices	Control conveyor [CPU 1		<sup>م</sup>	<b>5</b> .							
Dev	Equation (1997) Equation (1		-								<b>V</b> .
	Contine access		103	1							Onl
	SIMATIC Card Reader	\$7-1200 rack	SIC	MLN5 586/10.57/38	1						ine
					1						tool
			101								s
			- 19 HS		ž						
			103								[asl
											S
											Libr
		4	Ш							•	aries
		PROFINET interface				¥	👩 Properties	*i Info	Diagnostics	-	-
		General									1
		General	E	thernet addresses							
		Ethernet addresses									
		<ul> <li>Advanced</li> <li>Time supplies provide the second seco</li></ul>									
	<ul> <li>III</li> </ul>	time synchronization		Interface connecte	d with						
	▼Details view				Subnet:	Not connected			-		
							<u>*</u>	Add new sub	net		
	Name			IP protocol							
	Control conveyor				IP address:	192 . 168 . 0	. 1				
	Common data     Languages & Resources		•		Subnet mask:	255 255 25	55.0				
			_		Subrice music.						
						Use IP router					
					Router address:	192.168.0	. 1				
	Portal view	erview 📥 Contro	l conv				💙 Project	FB_conveyor cr	eated.		





<u>PASUL 7</u>. Deoarece în programarea modernă, nu se mai programează cu adrese absolute ci cu variabile simbolice, **variabilele globale ale automatului** programabil trebuie specificate acum..

Aceste variabile globale ale automatului programabil sunt nume descriptive, împreună cu comentarii, pentru acele intrări și ieșiri, care sunt utilizate în cadrul programului. Mai târziu, în timpul programării, variabilele globale ale automatului programabil poat fi accesate prin intermediul acestor nume. Aceste variabile globale pot fi utilizate în întregul program, în toate blocurile.

În acest scop, selectați mai întâi în meniul de navigare **'Control Press[CPU1214C DC/DC/DC]'** și apoi **'PLC tags'**. Cu un dublu click, deschideți tabelul **'PLC tags'** și introduceți numele pentru intrări și ieșiri, așa cum se arată mai jos ( $\rightarrow$  Control convezor[CPU1214C DC/DC/DC]'  $\rightarrow$  PLC tags $\rightarrow$  PLC tags)

Pro	nens - FB_conveyor ject Edit View Insert Or	line Options Tool:	Window	Help				То	tally integrated a	_ C Automation	) X
	े 💽 🔒 Save project 📑 🐰	🖻 G 🗙 🖬 🖥		ダ Go online 🛛 🖉 G	io offline 🖁 🖁	× 🖪 🖪 🕅				PORTAL	
	Project tree	FB_conveyor ► Co	ntrol con	veyor ► PLC tag	s						•
	Devices								PLC tags	Constants	
	🖻 O O 🖻	学 ° î 🗶									se
5		PLC tags									8
	🕶 🛅 FB_conveyor 📃 🔺	Name		Data	type	Address	Retain	Comment			
m	💕 Add new device	1 🛛 🕣 S1_conv1		Bool	-	%10.0		conveyor1 pushbutto	n manual mode S1	(no contact)	5
- ab	📥 Devices & Networks	2 🕣 \$2_conv1		Bool		%10.1		conveyor1 pushbutto	n automatic mode	S2 (no cont	ora
Ă	🕶 🛅 Control conveyor [CP	3 🔄 S3_conv1		Bool		%10.2		conveyor1 pushbutto	n ON S3 (no contac	t)	ries
FC	时 Device configurati	4 🔄 S4_conv1		Bool		%10.3		conveyor1 pushbutto	n OFF S4 (nc conta	ct)	· · ·
	😨 Online & diagnost	5 🔄 M01_conv1		Bool		%Q0.2		conveyor1 motor con	iveyor belt M01		
	🕨 🔂 Program blocks 🔤	6 📶									
	🕨 🙀 Technological Obj										
	🕶 🔙 PLC tags										
	- PLC tags (5)										
	Watch tables	S1_conv1						🔯 Properties	🚹 Info 🛛 Di	agnostics 🛛 💌	
	Text lists	General									
	Local modules	Tag	- 1								
	Gommon data	rag		Tag							
	▼ 💽 Languages & Resour			General							
	Project texts					C1			Beal		
	Project languages				Nan	ne: si_convi		Dat	ta type: Booi	<u> </u>	
	Details view				Addre	ss: %10.0		<b>•</b>	Retaine	d	
	becans view				Comme	nt: conveyor1	pushbutto	n manual mode S1 (no	contact)		
				Time stamp							
-	Name		•	rine stamp							
					Date creat	ed: 1/21/2010	11:33 PM	Last m	odified: 7/12/2010	1:54 PM	
			•								





<u>PASUL 8</u>. Pentru a genera blocul funcțional FB1, in Meniul de Navigare se selectează mai întâi **'Control conveyor[CPU1214C DC/DC]'** și apoi **'Program blocks'**. Apoi se face dublu click pe **'Add new block'** ( $\rightarrow$ 'Control conveyor [CPU1214C DC/DC/DC]'  $\rightarrow$  Program blocks  $\rightarrow$  Add new block)

Sie	mens - FB_conveyor									-	□×
Pr	oject Edit View Insert Or 🏂 🔁 🌄 Save project 🎩 💥	nline Optio	ns Tools Window	∕ Help ∅Goonline ∅	Go offline			Total	lly Integrated	Automation PORTA	L
	Project tree 📢	FB_convey	∕or → Control con	veyor → PLC t	ags					_ 🖬 🖿 🗙	< ◀
	Devices								PLC tags	Constants	T
		i 10 €	\$								aska
bu		PLC tags									
imi	FB_conveyor	N	lame	Da	tatype A	ddress	Retain	Comment			
ran	Add new device	1 🕣 S	1_conv1	Bo	ol 9	sl0.0		conveyor1 pushbutton r	nanual mode S1	(no contact)	Lib
Bo.	💑 Devices & Networks	2 🕣 S	2_conv1	Bo	ol 9	sl0.1		conveyor1 pushbutton a	automatic mode	S2 (no cont	rar
CPI	✓ Li Control conveyor [CP	3 🕣 S	3_conv1	Bo	ol 9	610.2		conveyor1 pushbutton (	DN S3 (no contac	t)	es
PL	III Device configurati	4 🕣 S	4_conv1	Bo	ol 9	510.3		conveyor1 pushbutton (	DFF S4 (nc conta	ct)	
	🗓 Online & diagnost	5 🕣 N	101_conv1	Bo	ol 💌 🤊	Q0.2		conveyor1 motor convey	yor belt M01		
	▼ 🔂 Program blocks 📃	6 🕣									
	Add new block										
	🔚 Main [OB1]										
	Technological Obj										-
	PLC tags	M01_conv						🔯 Properties 🐴	] Info 🛛 🖳 Di	agnostics 🔻	-
	Watch tables	General									
	Text lists	Tag	1								
	Local modules	Tag		Tag							-
	🕨 🤤 Common data			General							
	▼ 👩 Languages & Resour										
	🖶 Project texts 🔍				Nam	a: M01_conv1		Data t	ype: Bool	<b>•</b>	
					Addres	s: %Q0.2		<b>•</b>	Retaine	d	
	Details view				Commer	t: conveyor1 m	notor con	veyor belt M01			
				<b>T</b>							
	Name			lime star	np						
					Date create	d: 1/21/2010 1	1:34 PM	Last modi	fied: 7/12/2010	1:53 PM	
											1
	✓ Portal view	erview	A Control conv	- PLC tags				Y Project save	d under C:\Progr	am Files\Si	





<u>PASUL 9</u>. Din zona de selecție se selectează un bloc funcțional **'Function block** (**FB**)' căruia i se atribuie numele **'Conveyor**'. Ca limbaj de programare se alege limbajul **'FBD**'. Numerotarea este automată. Pentru că, oricum, acestă funcție FB1 este apelată mai târziu cu numele său simbolic, numărul blocului funcțional nu mai are importanță. Se confirmă selecțiile efectuate cu **'OK'**. ( $\rightarrow$  Function block (FB1)  $\rightarrow$  Conveyor  $\rightarrow$  FBD  $\rightarrow$  OK)

Add new block					×
Name:					
Conveyor					
conneyor					
		580			
	anyuaye.	гво	<b>•</b>		
= N	umber:	1 🔶			
Organization		Manual			
(OB)		• Automatic			
		<ul> <li>Symbolic acce</li> </ul>	ess only		
<b>–</b> D	escription:				
Function ir block	unction blocks are cod hstance data blocks, so	e blocks or subrou that they remain	utines that store the available after the b	eir values perman block has been ex	ently in (ecuted.
(FB)					
Function					
(FC)					
Data block (DB) <u>m</u>	nore				
Further information	n				
				01/	Connel
<ul> <li>Add new and open</li> </ul>				UK	Cancel







<u>PASUL 10</u>. Blocul **'Conveyor[FB1]'** va fi deschis în mod automat. Cu toate acestea, înainte de scrierea programului, interfața blocului trebuie declarată. Atunci când interfața este declarată, sunt specificate variabilele locale recunoscute numai în cadrul acestui bloc.

Variabilele locale constau din două grupuri:

• Grupul de parametri care realizează interfața blocului pentru apelul din program.

Тір	Name	Funcție	Disponibil în
Parametri de intrare	Input	Parametri ai căror valori sunt citite de bloc	Funcții, blocuri funcționale și unele tipuri de blocuri de organizare
Parametri de ieşire	Output	Parametri ai căror valori sunt scrise de bloc	Funcții și blocuri funcționale
Parametri InOut	InOut	Parametri ai căror valori sunt citite de bloc când este apelat iar după procesare sunt suprascrise	Funcții și blocuri funcționale

• Datele locale, care sunt utilizate pentru stocarea rezultatelor intermediare.

Тір	Name	Funcție	Disponibil în
Date locale temporare	Temp	Variabile care sunt utililizate la stocarea rezultatelor intermediare temporare. Datele temporare sunt reținute doar pentru un ciclu.	Funcții, blocuri funcționale și blocuri de organizare
Date locale statice	Static	Variabile care sunt utililizate la stocarea rezultatelor intermediare statice în blocul de date momentan. Datele statice sunt reținute pe parcursul a mai multe cicluri, până când se suprascriu.	Blocuri funcționale







Y	

PASUL 11. In exemlul nostru este nevoie de declararea următoarelor variabilelor locale:

Intrare (Input):								
man	Aici	se	introduce	butonul	de	selectare	al	regimului
Manual (contact n.	d.)							
auto	Aici	se	introduce	butonul	de	selectare	al	regimului
Automat (contact r	n.d.)							
on	Aici se intro	duce	e butonul de	e pornire	(cor	ntact norma	ıl de	eschis)
off	Aici se intro	duce	e butonul de	e oprire (	cont	act normal	înc	his)

leşire (Output):

motor Aici se scrie starea ieșirii de comandă "Motor bandă"

### Static (există doar în blocurile funcționale FB):

automanAici este stocat regimul de funcționare preselectatmotorautoAici este un flag care arată că motorul a fost pornit în regimAutomatAici este un flag care arată că motorul a fost pornit în regim

În cazul nostru toate variabilele sunt de tip boolean 'Bool'; aceasta înseamnă că aceste variabile pot avea doar două stări '0' (false) sau '1' (true).

În acest exemplu, e important de observat că starea variabilelor 'automan' și 'motorauto' trebuie stocată pe o perioadă mai lungă de timp. Din această cauză trebuie utilizate variabile de tip '**Static'**.

Dar acest tip de variabie există doar in blocurile funcționale FB.

Pentru mai multă claritate în înțelegerea programului, toate variabilele locale trebuie să fie insoțite de comentarii suficiente.



Sie	emens - FB_conveyor											_ <b>_</b> ×
Pr	oject Edit View Insert (	Onlii	ne Optic	ons T	ools	Window	/ Help				Totally Integrated A	utomation
	🛉 主 🔚 Save project 昌 🐰	1	Ì Ū 🗙		<b>B</b> I		ダ Go online 🏢	🖉 Go of	ffline 👫 🖪			PORTAL
	Project tree	( F	B_conve	yor ▶	Cont	ol con	veyor → Prog	gram bl	locks → Conve	eyor		_∎∎× ◀
	Devices											
	B 00 B		101 lối	* *		- 💬	2 ± 🖃 💱	00 60	🤣 🍄			nst
6			Interface									ruct
ці.	▼ 📑 FB_conveyor 🔄	•	Name				Data type		Default value	Retain	Comment	ion
ami	📑 Add new device	1	👻 Inpu	t								s
la	📥 Devices & Networks	2	: m	an			Bool		false	Non-Retain	pushbutton manual mode(no contact)	U
Pro	▼ 1 Control conveyor [CP	3	au	ito			Bool		false	Non-Retain	pushbutton automatic mode (no conta	
LC	时 Device configurati	4	on				Bool		false	Non-Retain	pushbutton motor ON (no contact)	est
-	🖁 Online & diagnost	5	off	:			Bool		false	Non-Retain	pushbutton motor OFF (nc contact)	ing
	🗢 🕁 Program blocks	e	👻 Outp	out								_
	💕 Add new block	= 7	m	otor			Bool		false	Non-Retain	motor conveyor	<u> </u>
	💶 Main [OB1]	8	🚽 InOu	ıt								Ta
	=- Conveyor [FB1]	9										sks
	🕨 🔛 Technological Obj	1	0 👻 Stati	ic								
	🕨 🔚 PLC tags	1	1 au	toman			Bool		false	Non-Retain	memory bit mode	L.
	🕨 🥅 Watch tables	1	2 m	otoraut	0		Bool		false	Non-Retain	memory bit motor started in auto mode	Li
	Text lists -	_ 1	3 👻 Tem	р								rar
	Local modules	1	4					-				les
	🕨 🙀 Common data											
	🕨 🐻 Languages & Resour 🕚	-										
	<u>↓ III </u>											
	➡ Details view											
		Т										
	Name											
	Hame		8	22			J-1					
		1.	u /									
		В	lock title:	prog	gram c	onveyor	belt					<u> </u>
			Commen	nt								
		Ŀ.	Networ	k 1:	memo	n mode	manual/autom	atic sele	ected			
			Commen	nt .		, mean						
			sommer									-
											👩 Properties 🐮 Info 🤉 Dia	gnostics 🔺
	4 Portal view	Ven	view	- C	onveyo	or					Project FB, conveyor opened	





<u>PASUL 12</u>. După declararea variabilelor locale, se poate începe scrierea programului utilizând numele variabilelor (variabilele sunt identificate prin simbolul '#'). În limbajul Function Block Diagram (FBD), programul va arăta în felul următor:

Comment						
Network 1:	memory mode	e manual/automa	tic selected			
Comment						
	#	fautoman				
		SR				
	#auto — S					
	#man — R1	Q	-			
Network 2:	memory moto	r started in auton	natic mode			
Comment						
				#motor	auto	
		>=1		SR		
	#off <b>⊸</b>		#on -	S		
#au	toman 🗝	-		_ R1	Q —	
Network 3:	control motor	conveyor				
Comment						
		&				
#mot	orauto 🗝			>=1		#motor
	#on —		#motorauto -	-		=
	#off —	_		-		





<u>PASUL 13</u>. În continuare se configurează bloculul procesat în mod ciclic '**Main[OB1]**' prin meniul '**Properties**'. Proprietățile blocului pot fi modificate ( $\rightarrow$  Properties  $\rightarrow$  Main[OB1])

Siemer	ns - FB_conve	yor							_ C	'×
Project	t Edit View	Insert Or	nline Option	s Tools Window	/ Help			Totally Integra	ated Automation	
📑 🗄	🛃 🔚 Save proje	ct 昌 🐰	🗎 🛈 🗙	🖬 🖥 🖪 📓	ダ Go online 🛛 🖉	🕻 Go offline  🏼 🗛 📘	🖪 🔀 🖃 '		PORTAL	
Proj	ject tree	•	FB_convey	or 🔸 Control con	veyor 🕨 Progi	ram blocks 🔸 Con	veyor		_ # <b>=</b> ×	◀
De	evices									88
	00	<b>B</b>	ਲਿ ਲਿੱ≣	👻 🚍 🚍 💬	📲 🗄 🔛 🔅	te 🕼 🗣 😤				nsti
Ð							l			ruct
	FB_conveyor		& >=1	1??!	→ -[=]					ions
	Add new dev	/ice	🛨 Block titl	e: program conve	eyor belt				<u>•</u>	
	🚡 Devices & Ne	etworks	Comm	ent						2
	Device co	onfiguration								Tes
	🖁 Online &	diagnostics	<ul> <li>Netwo</li> </ul>	ork 1: memory m	ode manual/auto	omatic selected				ting
	👻 🛃 Program t	olocks	Comm	ent						
	📑 Add ne	w block								
	Main [(	Open	•		#automan					as
	Convey	X Cut	Ctrl+	×	#automan	-				s)
	PLC tags	🕕 Сору	Ctrl+	c Hauta	SK				Ξ	
	🕨 🛄 Watch tab	📋 Paste	Ctrl+	/ #auto —	5					Lib
	🔄 Text lists	🗙 Delete	De	el #man —	KI (	2 -				rari
	▶ 🛅 Local mo	Rename	F	2						es
	🕨 🎑 Common da	Go to de	vice							
	Online access	Gotolibi	rary	2: memory m	iotor started in au	itomatic mode				
	SIMATIC Card Re	Compile		•						
		Downloa	id to device	•						
4	111	Go offlin	e				#moto	prauto		
▼ D	Details view	a Compare	e offline/online		>-1		SI	R		
		Showus	202	#off -			#on _ 5			
	Name	Assignm	entlist				#011 — 3 R1	0		
		📔 Call stru	cture					Q —		
		L Resource	es							
		Cross-ret	rerences	2.						
		Print	Ctrl+	P 3: control mo	tor conveyor					
		- This pre-								
		eq Propertie	es Alt+ente						-	
			•			Ш			<u>•</u>	
							Properties	1 Info	Diagnostics 🔺	
•	Portal view	tt Ov	erview	- Conveyor			💙 Projec	tFB conveyoro	pened.	





<u>PASUL 14</u>. In cadrul proprietăților se selectează la **'Language'** limbajul de programare , acesta fiind diagram de blocuri funcționale**'FBD'**. ( $\rightarrow$  FBD  $\rightarrow$  OK)

Main							×
General							
General	General						
Information							
Time stamps							
Compilation		Name:	Main				
Protection		Constant name:	OB Main				
Attributes		Tupe:	OB				
		iype.	1				
		Number:	1	_			
		Event class:	Program cycle				
	*	Language:	FBD	•			
						_	
	•					-	•
					OK		Cancel



15. Acum blocul funcțional "Conveyor" trebuie apelat din blocul de organizare a programului principal Main[OB1]. Altfel acest bloc va fi ignorant . Se deschide blocul programului principal cu dublu click pe '**Main[OB1]**' (→ Main[OB1])

Si	emens - FB_conveyor		- <b>-</b> ×
P	roject Edit View Insert Or	Online Options Tools Window Help	
	🏘 マ 📮 Save project 💻 🐰	L 🗈 🖹 🗙 🌆 🖥 🖪 🛃 🌽 Go online 🖉 Go offline 🎝 🌆 🖪 🖡 🕨 PORT/	AL
	Project tree	ER convoyar & Control convoyor & Program blacks & Convoyor	
	Devices		
		ැකි 🖓 🖆 🖆 🔚 🔛 🗐 🖆 🔛 😥 🥙 😘 🦻 🙄	ıstr
Ð			C
Ē	▼ → FB_conveyor	& >=1 [??] → -0 → -[=]	ion
am	📑 Add new device	Block title: program conveyor belt	° ا
- Bo	Devices & Networks	Comment	Ų.
L B	▼ Image: Control conveyor [CPU 1		1 E
PLO	🛐 Device configuration	- Natural 1.	esti
	😼 Online & diagnostics	Network 1: memory mode manual/automatic selected	= ng
	▼ 🕞 Program blocks	Comment	
	Add new block		
	Main [OB1]	Hautoman	as
	Conveyor [FB1]	#automain	ŝ
	RI Ctage	SR	m
	Watch tables	#auto — S	<u> </u>
	E Text lists	#man — R1 Q —	bra
	Local modules		rie
	Common data		<b>v</b> ,
	Languages & Resources	w Natural 2: manual material in automatic made	
	Online access	Commant	
	🕨 🤄 SIMATIC Card Reader	Comment	
			-
	<b>∢</b> III <b>▶</b>	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Details view	Properties 1 Info 🗓 Diagnostics	•
	🖣 Portal view 🔛 Ov	Verview 🖅 Conveyor opened.	





<u>PASUL 16</u>. Blocul funcțional **"Conveyor[FB1]**" poate fi tras, cu Drag&Drop, din meniul de navigare în Network 1 al blocului program principal Main[OB1]. Acest network va fi de asemenea documentat prin comentarii text în blocul Main[OB1] ( $\rightarrow$  Conveyor[FB1])

Sie	emens - FB_conveyor					_							_ C	×
Pr	roject Edit View Insert Or	nline	Optio	ns Tools	Wind	ow H	Help			Т	otally Inte	grated Automatic	on N A I	
	🛐 💽 🔚 Save project 📑 🐰		= X			- 🔌 G	Go online 🖉 Go offline 👬?					PUF	IAL	
	Project tree 🔹 🖣	FB_0	convey	/or ▶ Coi	ntrol c	onveyo	vor ▶ Program blocks ▶ M	ain						•
	Devices													
		юĭ	å 🛪 🖻 🖻 🖻 🗐 웹 ± 🖃 🖗 😡 🧐 🙄										nst	
5		Inte	erface											E C
nin	▼ → FB_conveyor		Name				Data type Comment							ion
ami	📑 Add new device	1 .	🗸 Temp	)										S.
ba	🏪 Devices & Networks	2					<b>•</b>							Ų.
Pre	▼ ☐ Control conveyor [CPU 1													
PLC	🕎 Device configuration	_						· · · · ·						esti
	🖳 Online & diagnostics	8	> = 1	??	-0	↦	-[=]							ng
	👻 ⋥ Program blocks	- RI	lock tit	le: main	progra	m								-
_	📑 Add new block		Comp	aent	rprogre								_	
	📥 Main [OB1]		comm	icine .									=	as
	Conveyor [FB1]						1.1.1						_	ks
	Employed Technological Objects	•	Netw	ork 1:	all prog	gram co	onveyor belt1						-	m
	PLC tags	_	Comn	nent										
	Vaten tables													bra
	E least readules													rie
	Common data						Conveyor [FB1]							ŝ
	Common data													
	Online access													
	SIMATIC Card Reader													
													-	
		•						Ш					F	
		Mai								🔯 Properties	🚹 Info	🤨 Diagnostics	-	
		Ge	neral											
		G	eneral			Ge	eneral							
		In	formati	on		UE							=	
		Ti	me star	nps										
		Co	ompilat	ion			Name:	Main					=	
		Pr	otectio	n		1	Constant name:	OB Main					-	
		At	ttribute	5			constant name.	OP						
							iype:	05					_	
							Number:	1						
							Event class:	Program cycle					-	
	Details view					•			Ш				Þ	
	🖣 Portal view 🛛 🧮 Ov	erview	l	= Conve	yor	-	Main			💙 Project I	B_conveyo	opened.		





<u>PASUL 17</u>. Pentru că avem de-a face cu un bloc funcțional, trebuie să îl dotăm cu memorie. În cazul automatelor programabile SIMATIC S7-1200, blocurile de date asigură zonele de memorie. Un astfel de bloc de date alocat blocului funcțional se numește **Bloc de Date de Instanță**. În exemplul de mai jos acest Bloc de Date de Instanță este specificat și generat in mod automat ( $\rightarrow$  automatic $\rightarrow$  OK)

Call options				×
	Data block			
	Name	Conveyor_DB		<b>•</b>
Single	Number	1	A V	
Instance		Manual		
		• Automatic		
	The called fu data block.	nction block save	es its data in its owr	n instance
Multi Instance	More			
			ок	Cancel





<u>PASUL 18.</u> Conectarea variabilelor de intrare și a variabilelor de ieșire cu variabilele globale ale automatului PLC, în OB1, este prezentată mai jos. Cu un click pe Save project proiectul va fi salvat. ( $\rightarrow$  "S1"  $\rightarrow$  "S2"  $\rightarrow$  "S3"  $\rightarrow$  "S4"  $\rightarrow$  "M01"  $\rightarrow$  Save project )







<u>PASUL19</u>. Pentru a încărca întregul program în unitatea centrală CPU, se selectează mai întâi subdirectorul **'Control conveyor'** apoi se apasă simbolul  $\square$  "încarcă în dispozitiv" din bara de meniu de sus. ( $\rightarrow$  Control conveyor  $\rightarrow$   $\square$ )

Siemens - FB_conveyor	_ = ×
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help	Totally Integrated Automation
📑 🏂 🔚 Save project 📕 🐰 🏥 👔 🗙 🌃 🖥 🖳 🖓 Go online 🖉 Go offline 🎄 🖪 🖟 🔀	PORTAL PORTAL
Project tree	n 🗕 🖬 🖬 🗙 📢
Devices	
🗈 O O 📄 🖓 🖓 관 한 🗖 🚍 💬 웹± 📃 🖗 야 💊 🙄	Inst
FB_conveyor     B >=1 [??] → -0 → -[=]	in the second second second second second second second second second second second second second second second
Add new device Velock title: main program	
Devices & Networks Comment	8
Control conveyor [CPU 1214C DC/DC/DC]	Te
Network 1: call program conveyor belt1	stir
Comment	, in the second s
	e.
Add new block	
Conveyor [EB1]	_ ask
Conveyor DB [DB1]	= 0
Technological Objects	
PLC tags	Lib
Watch tables	Tar
🔚 Text lists — EN	les
Local modules	
► Common data "S1_conv1" — man	
Languages & Resources	_
Online access     %IO.1	
▶ 🔄 SIMATIC Card Reader "S2_conv1" — auto	
%10.2	
"S3_conv1" — on %00.2	
motor — "M01 conv"	ри — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
"S4_copy1"OffENO	
	👩 Properties 🚹 Info 🧕 Diagnostics 💌
Device information	
All devices offline	
🍸 Online 🚰 Opera Device/module 🛛 Message	Details Help
▶ Details view	
< Portal view 🔛 Overview 💶 Conveyor 📲 Main	Project FB conveyor opened.





<u>PASUL 20.</u> Dacă s-a omis până acum configurarea interfeței calculatorului PG/PC cu automatul programabil, se va deschide o fereastră în care se poate face această configurare ( $\rightarrow$  PG/PC interface for loading  $\rightarrow$  Load)

Extended download to	device				×
	Configured access nodes	of "Control conveyor	и		
	Device Control conveyor	Device type CPU 1214C DC/D	Type TCP/IP	Address 192.168.0.1	
	PG	/PC interface for load	ing: 📃 Intel(R) P	RO/100 VE Networl 👻	
		Connection to sub	net: 📃 (local) T(	CP/IP 👻	
		1st gatev	vay:	Ŧ	
	Accessible devices in tar	get subnet:		Sh	ow all accessible devices
	Device	Device type	Туре	Address	Target device
	CPUcommon	CPU 1214C DC/D	TCP/IP	192.168.0.1	CPUcommon
	-	-	TCP/IP	Access address	-
Elash LED					
					<u>R</u> efresh
				Lo	ad <u>C</u> ancel





<u>PASUL 21</u>. Se face din nou click pa 'Load' . Pe durata încărcării, starea procesului este afișată într-o fereastră. ( $\rightarrow$  Load)

🗸 🔻 Control conveyor	Ready for loading	
	the start is a samily.	
▶ Program blocks	Download program consistently?	<ul> <li>Continue</li> </ul>





<u>PASUL 22</u>. Dacă încărcarea a fost reuțită, acest lucru este arătat într-o fereastră. Luarea la cunoștință se face apasând pe **'Complete'** ( $\rightarrow$  Complete)

Load res	sults				×
<b>?</b> s	tatus (	and actions after download	ing to device		
Status	I.	Target	Message		Action
- <del>1</del>		<ul> <li>Control conveyor</li> </ul>	Downloading to device completed without error.		
	Â	<ul> <li>Start modules</li> </ul>	Start modules after downloading to device.		Start all
					d Damas
			Finish	Loa	Cancel





<u>PASUL 23</u>. Acum se lansează în execuție programul din unitatea centrală CPU prin apăsarea simbolului  $\square$  din bara de meniu de sus. ( $\rightarrow$   $\square$ )

Siemens - FB_conveyor	_ ¤ ×
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help	Totally Integrated Automation
📑 🕑 😓 Save project 📕 🗶 🏥 🖅 🗙 🚡 🔃 🖳 💭 💋 Go online 🖉 Go offline 🛔 🚛 💦 🚍 🛄	PORTAL
Project tree         FB_conveyor         Control conveyor         Program	_ <b>- - -</b> × (
Devices	
🔹 🖸 O O 💿 👘 🖓 생 후 한 🗄 🚍 🖸 월 한 영 한 🍰 🔊	nst
	rd
	i. Ing
Block title: main program	<u> </u>
Devices & Networks Comment	<u>v</u> .
	les
Network 1: call program conveyor belt	ti
The Program blocks Comment	6
Add new block	
🖀 Main [OB1]	T <sub>a</sub>
	= 8
Conveyor_DB [DB1] "Conveyor_DB"	
FB1	
▶ Watch tables	arie
	τ. Γ
Commodate %10.0	
Languages & Resources "S1_conv1" - man	_
▶ m Online access %/0.1	
▶ → SIMATIC Card Reader "S2_conv1" → auto	
9410.2	
"S3 conv1" = 00	
%I0.3 MUT_CONT	
"S4_conv1" — off ENO —	
N in 11	to Info Disguastics
Mani Properties	Li mio Vi Diagnostics •
General Compile Cross-reference Syntax	
L Nacross Date	Time
t message Udge	/2010 11:05:26 PM
Details view     Details view	·
🛉 Portal view 🔚 Overview 🚭 Conveyor 🗧 Main 💙 Loadir	ig completed (errors: 0; warnings



PASUL 24. Cu 'OK', se cofirmă dorința de lansare a programului din unitatea centrală CPU.

 $(\rightarrow OK)$ 







<u>PASUL 25</u>. Cu un click pe simbolul <sup>IIII</sup> "Monitorizare on/off", se poate monitoriza starea variabilelor de intrare și ieșire pe durata testării programului din blocul "Conveyor" ( $\rightarrow$  Conveyor[FB1]  $\rightarrow$  <sup>IIII</sup>)









<u>PASUL 26</u>. Dacă blocul funcțional "Conveyor" a fost realizat respectând regulile blocurilor standard (fără utilizarea variabilelor globale în interiorul blocului !!!!!), el poate fi utilizat și apelat de oricâte ori e necesar.

Mai jos este prezentat un tabel cu variabilele automatului programabil, conținând intrările și ieșirile aferente la doua benzi rulante.

PLC	tags	S				
		Name	Data type	Address	Retain	Comment
1	-	S1_conv1	Bool	%10.0		conveyor1 pushbutton manual mode S1 (no contact)
2	-	S2_conv1	Bool	%10.1		conveyor1 pushbutton automatic mode S2 (no contact)
3	-	S3_conv1	Bool	%10.2		conveyor1 pushbutton ON S3 (no contact)
4	-	S4_conv1	Bool	%10.3		conveyor1 pushbutton OFF S4 (nc contact)
5	-	M01_conv1	Bool	%Q0.2		conveyor1 motor conveyor belt M01
6	-	S1_conv2	Bool	%10.4		conveyor2 pushbutton manual mode S1 (no contact)
7	-	S2_conv2	Bool	%10.5		conveyor2 pushbutton automatic mode S2 (no contact)
8	-	S3_conv2	Bool	%10.6		conveyor2 pushbutton ON S3 (no contact)
9	-	S4_conv2	Bool	%10.7		conveyor2 pushbutton OFF S4 (nc contact)
10	-	M01_conv2	Bool	%Q0.3		conveyor2 motor conveyor belt M01
11	-00		-			





<u>PASUL 27</u>. Blocul funcțional **"Conveyor**" poate fi apelat de două ori în OB1, având cablate semnale diferite la terminale. Pentru fiecare apel, se specifică un bloc de date de instanță diferit.













# 6. Bibliografie

[1]	Siemens Automation Cooperates with Education	M01-S7-1200 Programming Startup	TIA Training Document 05/2010
[2]	Siemens Automation Cooperates with Education	M02-S7-1200 Function Blocks	TIA Training Document 05/2010
[3]	Siemens Automation Cooperates with Education	M03-S7-1200 IEC-Timer and IEC- Counter	TIA Training Document 05/2010
[4]	Siemens Automation Cooperates with Education	M04-S7-1200 Programming Startup	TIA Training Document 05/2010
[5]	Siemens Automation Cooperates with Education	M05-S7-1200 Analog value Precessing	TIA Training Document 06/2010
[6]	Siemens Automation Cooperates with Education	M06-S7-1200 Closed Loop control	TIA Training Document 06/2010
[7]	Siemens Automation Cooperates with Education	M07-S7-1200 Networking	TIA Training Document 06/2010
[8]	Siemens Automation Cooperates with Education	M08-S7-1200 Human Machine Interface (WinCC Basc)	TIA Training Document 06/2010
[9]	SIEMENS	SIMATIC S7-1200 Programmable controller-System Manual	A5E02486680-06 04/2012
[10]	SIEMENS	SIMATIC TIA Portal STEP 7 Basic V10.5-Getting Started	A5E02651459-01 12/2009